



XiP

INDICE

CONFIGURAZIONE DEL PC	4
CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY ETI-XIP	6
Accesso alla pagina di configurazione	6
Setup	7
Dati	7
Setup di rete	7
Parametri ethernet	8
Statistiche	8
Data e ora	8
Cambio login e password	9
Multimedia setup	9
Sistema Xip	10
Master/Slave Setup	10
Varchi e telecamere	11
Controllo accessi	13
Come si generano i permessi.	13
Utenti	14
Gruppi	15
Percorsi	1/
	10
	10
Pestivita	20
	20
Esempio applicativo di controllo accessi	21
Descrizione installazione	21
Richieste dei committente	21
Programmazione	22
Logs	27
Eventi	27
Logs	27
Amministrazione	28
Software e configurazione	28





INDICE

CONFIGURAZIONE DEL PC

Prima di procedere con la configurazione di tutto il sistema è necessario configurare il PC in modo che sia pronto ad interfacciarsi correttamente con il gateway Eti-Xip una volta collegato. I requisiti del PC devono essere:

- Minimo Windows XP

- A daha Flash Dlaver 1
- Adobe Flash Player 10

Accendere il PC e procedere come segue:



Con il tasto destro del mouse cliccare sull'icona "Risorse di rete". Dal menù a tendina cliccare sull'icona "Proprietà".

Nome	Tipo	
LAN o Internet ad alta ve	elocità	
Bluetooth Network (()) Connessione rete senza fili	LAN o Inte LAN o Inte	rnet ad alta v rnet ad alta v
🕹 Connessione 1394	LAN o Inte	rnet ad alta v
Connessione alla rete locale Remota	o (I AN) I AN o Inte Disabilita Stato Ripristina	met ad alta v
onnessione, come le impostazio	Connessioni con bridging	del protocollo o
	Crea collegamento Elimina Rinomina Propi्età	-

Selezionare "Connessione alla rete locale (LAN)" e con il tasto destro del mouse cliccare sull'icona "Proprietà".



👍 Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN) 🛛 ? 🔀
Generale Autenticazione Avanzate
Connetti tramite:
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ether Configura
La connessione utilizza i componenti seguenti:
🗹 🚚 Utilità di pianificazione pacchetti QoS
Image: Protocol Image: Protocol Internet (TCP/IP)
Installa Disinstalla Proprietà
TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la comunicazione tra diverse reti interconnesse.

Proprietà - Protocollo Internet (1	ГСР/ІР) 🛛 🤶 🔀
Generale	
È possibile ottenere l'assegnazione autr rete supporta tale caratteristica. In caso richiedere all'amministratore di rete le im	omatica delle impostazioni IP se la o contrario, sarà necessario postazioni IP corrette.
Ottieni automaticamente un indiriz	zo IP
🕘 Utilizza il seguente indirizzo IP: –	
Indirizzo IP:	192.168.1.3
Subnet mask:	255.255.255.0
Gateway predefinito:	· · ·
Ottieni indirizzo server DNS autom	naticamente
Server DNS preferito:	
Server DNS alternativo:	· · ·
	Avanzate
	CK Annulla

Selezionare "Protocollo Internet (TCP/IP)" e cliccare su "Proprietà".

In questa videata spuntare la voce "Utilizza il seguente indirizzo IP" e compilare i campi come segue: Indirizzo IP: 192.168.1.3 Subnet mask: 255.255.255.0 Cliccando su OK il nostro PC è pronto per dialogare con il gateway Eti-Xip.



INDICE

CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY ETI-XIP

Accesso alla pagina di configurazione

Per accedere alla pagina di configurazione del modulo interfaccia occorre digitare sul browser che si utilizza abitualmente l'indirizzo http://192.168.1.2

Login	++++
Username	Installer
Password	*****
Login	

Dopo alcuni istanti apparirà la pagina web di configurazione che richiederà per l'accesso le credenziali dell'utilizzatore. Sono disponibili due profili distinti, uno per l'installatore ed uno per l'utente, le cui credenziali di fabbrica sono:



Profilo Installatore Username: installer Password: 112233

Profilo Utente
Username: user
Password: user

Nota

L'installatore ha accesso a tutte le pagine di configurazione, l'Utente alle sole pagine contrassegnate dall'icona Utente.

	ETI/XIP
Home B	envenuto
► Sistema XIP	a 02/08/2011
Controllo accessi Logs Tipo apparal	a 11:00
Amministrazione Stato connessio	ni ok
Indirizzo I	P 192.168.1.8
Netmas Po	rt 80



(IP



间 Setup di rete



Inserire l'indirizzo IP scelto per questo dispositivo e la relativa netmask. Se necessario inserire nel campo sottostante anche il default gateway per la sottorete scelta.

Gli altri dati contenuti nella finestra servono ad identificare il dispositivo all'interno della rete.

Con "Https" attivo viene creato un canale di comunicazione criptato (SSL) tra i browser, l'eventuale portiere ed il server attraverso uno scambio di certificati.

Per ottenere i certificati necessari a tale tipo di comunicazione premere il pulsante **1**.

Attenzione!

Dopo aver modificato i parametri di rete, premendo il pulsante "Salva" verrà persa la connessione con il dispositivo. Per ristabilire la connessione potrebbe essere necessario configurare il PC come precedentemente indicato.

7



Parametri ethernet

Parametri etherne		H	
2884/>	Porta 1		Porta 2
Velocità	AUTO	Velocità	AUTO
MDI-X	AUTO MDI-X	MDI-X	AUTO MDI-X
Modo attuale	100 FULL	Modo attuale	10 HALF
Stato link	UP	Stato link	DOWN
			Salva

Questa finestra permette una configurazione "avanzata" dei parametri delle porte ethernet, oltre a fornire informazioni sullo stato della comunicazione e delle porte ethernet.



Statistiche

Statistiche	MIB	Courters (port 1)	MIB Courters (port 2)
Ethernet by	tes tx	4441327	
Ethernet by	tes rx	240192	
Ethernet err	ors tx	0	
Ethernet err	ors rx	0	
CAN fram	nes tx	471	
CAN fram	nes rx	0	
CAN frames	errors	0	

La finestra contiene dati statistici relativi al traffico di dati in spedizione e ricezione che transitano sulla rete ethernet o rete dati BPT; tali dati possono essere utili a scopi "diagnostici".



🔽 🛞 Data e ora



Mediante questa finestra è possibile impostare data ora e fuso orario corretti, ed eventualmente far dipendere la regolazione di tali dati dal server NTP.

bρţ

XiP



🕻 💼 Cambio login e password

	Installatore	Utente
Username attuale	installer	Username attuale
Nuovo username	installatore	Nuovo username
Password attuale	*****	Password attuale
Nuova password	*****	Nuova password
Reinserisci nuova password	*****	Reinserisci nuova password
Salva		Salva

Mediante questa finestra l'installatore può modificare Username e Password propria e dell'Utente.

L'Utente può modificare solo la propria Username e Password.

🝓 Multimedia setup

Multimedia setup	Will-		
		-//	
Video 1	framerate [fps]	25 🔻	3
Audio/video ma	x bitrate [bps]	960K 🔻	
	I - Frame	default(5) 🔻	
	Sistema video	PAL V	
	Video codec	Codec disponi 🛦	Abilitato
	\geq	H264 CIF	
	\sim		
	54Z)		
	42		
	Audio codec	Codec disponi	Adilitato
	111	G711µ	✓
	8	G711A	✓
	1		
	YY THE SECTION		
	REXER		
	NASSAN		
Salva	AX/	AT -	HHX

Mediante questa finestra è possibile impostare i parametri di comunicazione audio e video.

I parametri contenuti nell'area (3) determinano come il segnale audio/ video proveniente dai posti esterni viene convertito da analogico a digitale prima di essere immesso nella rete LAN.

4 scelta del sistema di trasmissione video utilizzato nell'impianto.

5 scelta dei codec audio/video.

🔁 Sistema Xip

💊 Master/Slave Setup

In un impianto che prevede la presenza di più gateway ETI-Xip uno di essi dovrà necessariamente essere il gateway master e sarà il primo ad essere programmato.

Attenzione!

Il setup del metodo di comunicazione "SSL" (Secure Sockets Layer) deve essere lo stesso su tutti i dispositivi dell'impianto.

Tipo ETI	master 🔻					
Indirizzo IP del master	192.168.71.252					
Porta master	20050	1				
Indirizzo BPTL3 master	131072					
Indivision ID dal bashus						
inumizzo in del backup	192.168.71.253					
Porta backup	20050	2				
Porta backup Indirizzo BPTL3 backup	20050 0	2				
Porta backup Indirizzo BPTL3 backup	20050 0 Descrizione	2 Indirizzo IP	Indirizzo BPTL3	Status	Backup	Aggiun
Porta backup Indirizzo BPTL3 backup	20050 0 Descrizione ETI_XIP OVEST	2 Indirizzo IP 192.168.71.251	Indirizzo BPTL3 65536	Status	Backup	Aggiun Rimuo
Porta backup Indirizzo BPTL3 backup	20050 0 Descrizione ETI_XIp OVEST ETI_XIp Nord	2 Indirizzo IP 192.168.71.251 192.168.71.253	Indirizzo BPTL3 65536 0	Status •	Backup □ ✓	Aggiun Rimuo

La prima parte della finestra 1 permette di scegliere una porta di comunicazione attraverso la quale gli slave comunicheranno con l'ETI-Xip master; nello spazio 2 indicare la porta attraverso la quale gli slave comunicheranno con l'eventuale backup in caso di interruzione temporanea della comunicazione con il master (per entrambi i campi il range ammesso va da 20050 a 20166).

La tabella (3) permette di aggiungere gli ETI-Xip slave (se presenti) che andranno a comporre l'impianto; per fare ciò premere il pulsante (4) "Aggiungi".

Inserisci un nuovo slave	×
Descrizione * ETI_XIp OVEST	
Indirizzo IP 192.168.71.251	
Salva	

Sulla finestra che appare digitare il nome dell' ETI-Xip slave (l'indirizzo IP è facoltativo e viene rilevato automaticamente dal master).

(iP

Indirizzo IP	Indirizzo BPTL3	Status	Backup	Aggiungi
192.168.71.251		9	⊻5	Rimuovi
192.168.71.253		-		
				Salva
	Indirizzo IP 192.168.71.251 192.168.71.253	Indirizzo IP Indirizzo BPTL3 192.168.71.251	Indirizzo IP Indirizzo BPTL3 Status 192.168.71.251 Image: Compare the state of the state o	Indirizzo IPIndirizzo BPTL3StatusBackup192.168.71.251Image: Comparison of the state of the

Una volta aggiunti tutti gli slave componenti l'impianto è possibile fare in modo che uno di essi (quello con la casella "**Backup**" contrassegnata (5) esegua continuamente il backup dell'ETI_Xip master. In caso di guasto del gateway master, il backup lo sostituirà e gli slave comunicheranno con esso attraverso la porta specificata nel punto (2).

		Duckup	Aggrangi
1.251 65536	9	✓	Rimuovi
1.253 0	-		Salva
			XIX
	1.251 65536 1.253 0	1.251 65536 1.253 0 0	1.251 65536

Una volta eseguito il setup degli alyri ETI-Xip la colonna "Indirizzo layer 3" mostrerà l'indirizzo dello slave connesso e la colonna "Status" lo stato della comunicazione.

- Non connesso o in fase di connessione (la connessione potrebbe richiedere una attesa commisurata alla complessità dell'impianto)
- Connesso e totalmente funzionante

🚺 Varchi e telecamere

La tabella, visualizzata da un ETI master, elenca tutti i varchi connessi all'impianto e a quale ETI sono connessi; se la visualizzazione avviene da un modulo slave i varchi mostrati saranno solo quelli connessi all'ETI

Indirizzo	Nome			Nom	Nome dispositivo		Proprietà		
393473	Entrata Logistica		ETI	ETI 6		- RFID - video			
327970	Ingresso Dipendenti Cin			ETI	ETI 5		- RFID - video		
327971	Ingresso Visitatori Cin		ETI	ETI 5		- RFID - video			
327969	Ingresso principale Cin		ETI	ETI 5		- RFID - video			
159009	Targa audio SERTEC		ETI	ETI 7 -SERTEC-		- video			
262401	Tecnoplast		ETI	ETI 4		- video			
327972	Telecamera Cinto		ETI	ETI 5		- video			
55796	VIA CORNIA, 1/B			ETI	ETI 1		- RFID - keyboard - DDVC/08 - video		08 - video
55793	cancello		ETI	ETI 1		- RFID - video			
131329	ing.nord		ETI	2		- RFID - video			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



П





🔁 Controllo accessi

Come si generano i permessi

Attraverso la combinazione di 4 regole è possibile definire una serie di "permessi":

🛞 Percorsi	È un insieme di varchi ai quali è consentito l'accesso
() Fasce orarie	Sono delimitazioni temporali nell'arco della giornata nelle quali è possibile entrare negli accessi controllati
Programmi settimanali	Sono giorni della settimana in cui è consentito l'accesso
🕕 Festività	Sono i giorni dell'anno in cui NON è consentito l'accesso

Attenzione!

Nel caso di impianto multiserver, le regole di controllo accessi rimangono indipendenti per ciascun server, e andranno quindi inserite per ciascuno di essi.

Fase 1: generazione del permesso

Le 4 regole vengono combinate e generano il permesso, che è valido quando tutte e quattro le regole sono verificate.



Ad esempio:

1) la targa è presente nel percorso

2) l'ora rientra nella fascia oraria

- 3) il giorno della settimana è presente nel programma settimanale
- 4) il giorno non è presente nelle festività.

Fase 2: combinazione di permessi in Gruppi



La combinazione di uno o più permessi genera un "Gruppo".

Fase 3: creazione degli utenti



Ad ogni utente, oltre ai dati anagrafici, vengono assegnati sia il codice numerico che l'eventuale tag RFID (badge) o il codice della chiave infrarossi; ad ogni utente viene associato un "Gruppo". Quando un utente si identifica con un badge o codice e almeno uno dei permessi associati al gruppo di appartenenza risulta valido, l'accesso all'area viene garantito.





Codice IR

bpţ

Utenti Utenti Ricerca coanome • gruppi codice badge Cerca Aggiungi Cognome Nome Gruppo v Default ာ OPERAIO PULIZIE 1 OPERAI PULIZIE Modifica OPERAIO PULIZIE 2 OPERAI PULIZIE Elimina GALLI ETTORE IMPIEGATI EURORAC VERDI GIACOMO IMPIEGATI EURORAC ARANCI ROSA IMPIEGATI ALFATECH FRANCHI PATRIZIO IMPIEGATI ALEATECH ALETTE FLORA IMPIEGATI ALEATECH GROSSI MAURO IMPIEGATI ALFATECH LEONZI GIACOMO DIRIGENTI EURORAC NERT RICCARDO DIRIGENTI ALFATECH Dettagli utente Cognome * Oregliani Nome Giuseppe Dipartimento Società Alfatech Vendite Palazzina Caporeparto Leonzi Giacomo Sud Attiva Numero di telefonno Si • 3 IMPIEGATI ALFATECH Nome gruppo - 4 Valido da 5 01/01/2009 📰 0 • 0 + Non più Valido da 31/01/2021 📰 0 - 0 +

Codice badge

Salva

La finestra "**Utenti**" permette di svolgere una serie di funzioni, come ad esempio ricercare utenti **1** per cognome, codice badge o gruppo di appartenenza. Gli utenti contrassegnati **v** sono stati creati mediante il programma PCS-Xip.

Codice chiave ****

Premendo il pulsante "**Aggiungi**" (2) è possibile aggiungere nuovi utenti, attivarli o disattivarli (3), associarli ad un gruppo (4), determinare il periodo di validità del permesso di accesso (5) ed eventualmente assegnare loro un badge, un codice di accesso o una chiave IR (6). Mediante gli appositi pulsanti (7) è anche possibile modificare o eliminare utenti.





👔 Gruppi

		Derduit	Aggiun
DIRIGENTI ALFATECH			Modifi
DIRIGENTI EURORAC			Elimin
			-7/7
OPERAI PULIZIE			Att
			17-
HERRY TH	OBRAIT		ATALA
Dettagli gruppo			
Dettagli gruppo Dettagli gruppo Perr	nessi del gruppo ⁴		
Dettagli gruppo Dettagli gruppo Perr	nessi del gruppo ⁴		
Pettagli gruppo Dettagli gruppo Perr	nessi del gruppo ⁴		
Dettagli gruppo Dettagli gruppo Perr	nessi del gruppo ⁴		
Dettagli gruppo Dettagli gruppo Perr 2 Nome *	nessi del gruppo ⁴ Manutentori Impianti		
Dettagli gruppo Dettagli gruppo Perr 2 Nome * Società	nessi del gruppo ⁴ Manutentori Impianti Italimpianti	Dipartimeno	
Dettagli gruppo Dettagli gruppo Perr 2 Nome * Società Canorenanto	nessi del gruppo ⁴ Manutentori Impianti Italimpianti Biogni Elio	Dipartimeno Palazzina	
Dettagli gruppo Dettagli gruppo Perr 2 Nome * Società Caporeparto	messi del gruppo Manutentori Impianti Italimpianti Rigoni Elio	Dipartimeno Palazzina	
Pettagli gruppo Dettagli gruppo Perr 2 Nome * Società Caporeparto Numero di telefonno	messi del gruppo 4 Manutentori Impianti Italimpianti Rigoni Elio 0421 33333xx	Dipartimeno Palazzina Attivo Si T 3	
Pettagli gruppo Perr Dettagli gruppo Perr 2 Nome * Società Caporeparto Numero di telefonno	messi del gruppo Manutentori Impianti Italimpianti Rigoni Elio 0421 33333xx	Dipartimeno Palazzina Attivo Si • 3	
Pettagli gruppo Dettagli gruppo Perr 2 Nome * Società Caporeparto Numero di telefonno	messi del gruppo ⁴ Manutentori Impianti Italimpianti Rigoni Elio 0421 33333xx	Dipartimeno Palazzina Attivo Si J	
Pettagli gruppo Dettagli gruppo Perr 2 Nome * Società Caporeparto Numero di telefonno	messi del gruppo Manutentori Impianti Italimpianti Rigoni Elio 0421 33333xx	Dipartimeno Palazzina Attivo si 3	

Premendo il pulsante "**Aggiungi**" (1), sulla finestra "**Gruppi**" è possibile creare gruppi ai quali associare categorie di utenti.

Nell'area (2) è possibile assegnare un nome al gruppo ed eventualmente aggiungere altre informazioni utili; è anche possibile attivare o disattivare l'intero gruppo (3).

Nota:

Solo quanto scritto all'interno delle caselle contrassegnate dall'asterisco rosso apparirà nei menù a tendina delle altre finestre di programmazione.



Dettagli gruppo Permessi del gruppo	\mathcal{H}	
EURORAC EST EURORAC EURORAC EURORAC OVEST EURORAC PARCHEGGIO EURORAC PEDONALE UTENTE ALFATECH	Aggiungi -> <- Rimuovi	SEMPRE NO FESTIVITÀ
EURORAC PARCHEGGIO EURORAC PEDONALE UTENTE ALFATECH		

Selezionare la finestra "Permessi del Gruppo" (4).

Per associare al gruppo selezionato uno o più permessi di accesso procedere come segue:

Selezionare il permesso desiderato dall'elenco (5) e premere il pulsante "Aggiungi", il permesso selezionato si sposterà sulla finestra di destra che contiene i permessi associati al Gruppo; per rimuovere un permesso dall'elenco degli associati, selezionarlo e premere il pulsante "Rimuovi".

Per aggiungere il gruppo alla lista premere "Salva".

ALFATECH	Modifie
EURORAC INGRESSO EST INGRESSO OVEST INGRESSO PARCHEGGIO INGRESSO PEDONALE OVUNQUE UT ALFATECH UT EURORACH DEttagli percorso	Elimin
INGRESSO EST INGRESSO OVEST INGRESSO PARCHEGGIO INGRESSO PEDONALE OVUNQUE UT ALFATECH UT EURORACH DEttagli percorso	
INGRESSO OVEST INGRESSO PARCHEGGIO INGRESSO PEDONALE OVUNQUE UT ALFATECH UT EURORACH DEttagli percorso	
INGRESSO PARCHEGGIO	
INGRESSO PEDONALE	
OVUNQUE	
UT ALFATECH	
UT EURORACH	
Dettagli percorso	
Nome percorso * Personale di servizio	
PE INGRESSO EST PE INGRESSO OVEST PE INGRESSO EURORAC - Rimuovi	PE INGRESSO PARCHEGGIO PE INGRESSO PEDONALE
PE INGRESSO ALFATECH	

Premendo il pulsante "**Aggiungi**" (), sulla finestra "**Percorsi**" è possibile comporre percorsi raggruppando sequenze di varchi.

Nell'area 2 è possibile assegnare un nome al percorso.

L'area 3 Contiene l'elenco dei varchi (posti esterni dotati di controllo accessi) presenti sull'impianto. Selezionare il varco da includere nel percorso e premere il pulsante "**Aggiungi**", il varco selezionato si sposterà sulla finestra di destra che contiene i varchi associati al percorso; per rimuovere un varco dall'elenco, selezionarlo e premere il pulsante "**Rimuovi**".

Per aggiungere il permesso alla lista premere "Salva".

Xip

XII



🔰 Fasce orarie

Fasce orarie			
Fasce of	prarie	Default	Aggiungi
TUTTI	I GIORNI	 Image: A start of the start of	Modifica
FUORI	ORARIO MATTINA		
FUORI	ORARIO SERA		Elimina
ORARIC) UFFICIO		
Nome	Mattino 07.00 - 13.00		
3 Ora inizio	7 0 0		
Ora fine			
A A A	Salva		

Premendo il pulsante "Aggiungi" (1), sulla finestra "Fasce orarie" è possibile creare delle fasce orarie di accesso.

Nell'area 2 è possibile assegnare un nome alla fascia oraria. Nell'area 3 inserire l'arco di tempo desiderato.

Per aggiungere la fascia oraria alla lista premere "Salva".

📋 Programmi settimanali

Programma	Default	Aggiung
ALL DAYS	\checkmark	Modifica
DA LUNEDÌ A VENERDÌ		Elimina
WEEK-END		
		N-K-T-V

Premendo il pulsante "**Aggiungi**" (1), sulla finestra "**Programmi settimanali**" è possibile creare dei programmi settimanali di accesso.

Nell'area 2 è possibile assegnare un nome al programma settimanale. Nell'area 3 selezionare i giorni che compongono il programma settimanale.

Per aggiungere il programma settimanale alla lista premere "Salva".

间 Festività

Festivita	Default	Accesso consentito	Aggiu
FESTE COMANDATE			Modif
FESTIVITÀ EURORAC			Elimi
NESSUNA FESTIVITÀ	V		
Nome * Festività Alfatech	Accesso Non cons Aggiungi -> 5 24/1	2	
✓ Tutti oli anni	<- Rimuovi 25/1	2 Desta AVV a	
🗹 Tutti gli anni	<- Rimuovi 25/1		

Premendo il pulsante "Aggiungi" (), sulla finestra "Festività" è possibile creare dei gruppi di giorni durante i quali l'accesso è negato o permesso.

Nell'area (2) è possibile assegnare un nome al gruppo di giorni (festività).

Cliccando nell'area 3 è possibile scegliere se nel gruppo di giorni creato l'accesso è permesso o negato. Cliccando nell'area 4 si ha a disposizione un calendario sul quale selezionare i giorni desiderati.

Premere sul pulsante 5 per aggiungere il giorno scelto al gruppo di festività.

Le festività aggiunte con il flag sulla casella "Tutti gli anni" 🗹 selezionata verranno considerate valide ogni anno.

Per aggiungere il gruppo di festività alla lista premere "Salva".

Festività	Default	Accesso consentito	Aggiungi
FESTE COMANDATE			Modifica
FESTIVITÀ EURORAC			
FESTIVITÀ ALFATECH			Elimina
NESSUNA FESTIVITÀ	\checkmark		オモアノ
SOLO VIGILIA DI NATALE			

Se il gruppo di festività aggiunto contiene giorni nel corso dei quali l'accesso è permesso (③), nell'elenco dei gruppi di festività la casella "Accesso permesso" si presenta come in figura.

INDICE

K i P



🚺 Permessi

	Delault	Aggiun
EURORAC EST		Modific
EURORAC EURORAC		Elimin
EURORAC OVEST		L'IIIII
Nome * Manutentori Alfatech		
3 Percorso ALFATECH	Fasce orarie TUTTO IL GIORNO	

Premendo il pulsante "**Aggiungi**" (1), sulla finestra "**Permessi**" è possibile creare una combinazione di: percorsi, fasce orarie, programmi settimanali e festività che andranno a comporre le caratteristiche del permesso.

Nell'area 2 è possibile assegnare un nome al permesso.

Le varie finestre a tendina presenti nell'area (3) permettono di selezionare le caratteristiche del permesso utilizzando parametri precedentemente programmati.

Per aggiungere il gruppo di festività alla lista premere "Salva".

Esempio applicativo di controllo accessi

Descrizione installazione

Supponiamo di dover programmare il controllo accessi del complesso illustrato nella figura sottostante, composto di due palazzine ad uso uffici ed un parcheggio recintato diviso dagli ingressi pedonali. In colore rosso sono illustrati i dispositivi di controllo accessi posizionati in corrispondenza di ogni varco.



Richieste del committente

- Permettere l'accesso pedonale al cortile interno delle palazzine a tutti i dipendenti delle due aziende dagli ingressi pedonali ma fare in modo che possano accedere solo alle aziende di appartenenza
- Permettere l'accesso da qualunque varco ai soli dirigenti in qualunque giorno dell'anno
- Permettere l'accesso al personale di servizio solo dopo l'orario di ufficio senza passare dagli ingressi EST e OVEST
- Come eccezione alle festività stabilite, permettere l'accesso degli impiegati di Eurorac solo la mattina della vigilia di natale



Programmazione



Dopo avere creato e programmato l'impianto mediante il software PCS-Xip dotandolo di tutti i posti esterni con lettori RFID e dei posti interni necessari come illustrato nell'immagine, procediamo alla programmazione del controllo accessi mediante ETIXip.

Gruppo	Default
DIRIGENTI ALFATECH	
DIRIGENTI EURORAC	
IMPIEGATI ALFATECH	
IMPIEGATI EURORAC	
OPERAI PULIZIE	



Per l'esempio in questione, iniziamo dalla creazione di una serie di "**Gruppi**" che serviranno a contenere insiemi logici di Utenti.

		Dettagli utente		
Cognome	*	Oregliani	Nome	Giuseppe
Società		Alfatech	Dipartimento	Vendite
Caporeparto		Leonzi Giacomo	Palazzina	Sud
Numero di telefonno			Attiva	Si 🔻
Nome gruppo		IMPIEGATI ALFATECH	•	
Valido da		01/01/2009	0	
Non più Valido da		31/01/2021 🗰 0 📥	0	
$\langle A \rangle$			Contraction of	

Procediamo poi alla creazione di tutti gli "Utenti" che potranno accedere alle palazzine, avendo cura di assoggettarli ad uno dei "Gruppi" precedentemente creati e di specificare il periodo di validità dell'accesso. Per assegnare un badge all'utente posizio-

- - - - - bpt





nare il cursore in corrispondenza dello spazio "Codice badge"; collegare al PC un lettore e avvicinare il badge per registrare il codice da destinare all'Utente.

É anche possibile assegnare un codice numerico all'Utente scrivendolo nello spazio "Codice chiave" nel caso in cui il posto esterno sia dotato di tastiera.







Creiamo ora dei percorsi tenendo in considerazione le esigenze del committente.

Creiamo ad esempio un percorso dedicato al personale di servizio che conceda al personale di transitare attraverso i seguenti varchi:

ingresso parcheggio, uscita parcheggio, ingresso pedonale, ingresso eurorac, ingresso alfatec.

I permessi non devono (come vedremo in seguito) essere necessariamente costruiti sulle esigenze di un gruppo di utenti; possiamo ad esempio creare un permesso per l'accesso al cortile pedonale dai soli ingressi EST e OVEST.

Elenco dei percorsi ut	ilizzati nell'e	esempio					
NOME		v	archi attravers	so i quali è con	cesso il transi	to	
PERCORSO	INGRESSO EST	INGRESSO OVEST	INGRESSO PEDONALE	INGERESSO ALFATECH	INGRESSO EURORAC	INGRESSO PARCHEGGIO	USCITA PARCHEGGIO
Parcheggio IN OUT							
Personale di servizio							
Alfatech							
Eurorac							

bpt



Nome	TUTI	TO IL GIORNO
Ora Inizio	0	÷ 0 ÷
Ora fine	23	\$ 59

Nome	FUORI	ORARIO SE	RA
Ora Inizio	19	▲ 0	
Ora fine	23	⇒ 59	

Nome * WEEK-END

Nome	ORARI	O UFFICIO	
Ora Inizio	0	▲ 0	
Ora fine	19	● 0	

Nome	SOLO	D MATTINA	
Ora Inizio	7	▲ 0	
Ora fine	13	▲ 0	



Creiamo ora delle fasce orarie di accesso agli stabili.

Nome •	TUTTI I GI	ORNI							
Giorni	🗹 Lunedì	🗹 Martedì	•	Mercoledì	~	Giovedì	Venerdì	🗹 Sabato	✔ Domenica
Nome	BA LUNEDÌ	A VENERDÌ		$ \uparrow\uparrow$	t	FX	\times	\mathcal{T}	
Giorni	🖌 Lunedì	🖌 Martedì	~	Mercoledì	~	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

🗌 Lunedì 🔄 Martedì 🔄 Mercoledì 🔄 Giovedì 📄 Venerdì 🗹 Sabato ✔ Domenica



Creiamo dei programmi settimanali di accesso agli stabili.

Festività	Default	Accesso consentito
FESTE COMANDATE		
FESTIVITÀ EURORAC		
FESTIVITÀ ALFATECH		
NESSUNA FESTIVITÀ	\checkmark	
SOLO VIGILIA DI NATALE		\checkmark



Creiamo dei raggruppamenti di giorni nel corso dei quali l'accesso è negato o permesso.

Permessi	Default
ACCESSO AL PARCHEGGIO	
ACCESSO ALFATECH	
ACCESSO EURORAC	
DIRIGENTI ALFATECH	
DIRIGENTI EURORAC	
PERSONALE DI SERVIZIO	
SOLO MATTINO VIGILIA	



È ora possibile creare dei permessi componendo secondo le esigenze gli elementi: "Percorso", "Fasce orarie", "Programmi settimanali", "Festività".

La prima richiesta del committente è di permettere l'accesso pedonale al cortile interno delle palazzine a tutti i dipendenti delle due aziende dagli ingressi pedonali ma fare in modo che possano accedere solo alle aziende di appartenenza; per soddisfare tali richieste creiamo i seguenti permessi:

	Percorso	ALFATECH	Fasce orarie	ORARIO UFFICIO	•) (`
	Programmi	settimanali	DA LUNEDI A VENERDI 👻 Fe	stività FESTIVITA ALFATECH	
	_				
$\langle \rangle$					
Nome :	* ACCESSO E	EURORAC			AX.

La seconda richiesta del committente è di permettere l'accesso da qualunque varco ai soli dirigenti in qualunque giorno dell'anno; per soddisfare tali richieste creiamo i seguenti permessi:

	Percorso	PARCHEGGI	O IN E OUT	Fasce orarie	TUTTO IL G	IORNO	-
X	Programmi	settimanali	TUTTI I GIORN	II V F	estività NES	UNA FESTIVIT	À
Nome 🕯	DIRIGENTI	ALFATECH					XX)
	Percorso	ALFATECH		Fasce orarie	TUTTO IL G	IORNO	•
	Programmi	settimanali	TUTTI I GIORN	II F	estività NES	SUNA FESTIVIT	À I.
						/ N/95-N	
lome 🕯	DIRIGENTI	EURORAC					
	Percorso	EURORAC		Fasce orarie	TUTTO IL G	IORNO	
	Deserver	cottimanali	TUTTI I GIORN		actività NES		

La terza richiesta del committente è di concedere l'accesso al personale di servizio solo dopo l'orario di ufficio senza passare dagli ingressi EST e OVEST; per soddisfare tale richiesta creiamo il seguente permesso:

Nome 😽	PERSONAL	E DI SERVIZIO	ERVIZIO		AXA)	X		
TK.	Percorso	PERSONALE	DI SERVIZIO	•	Fasce orarie	FUORI ORARIO SERA	•	
	Programmi	settimanali	DA LUNEDI A	VEN	ERDI 👻 Fest	tività FESTE COMANDA	TE	•

La quarta richiesta del committente è di concedere l'accesso degli impiegati di Eurorac solo la mattina della vigilia di natale; per soddisfare tale richiesta creiamo il seguente permesso:

ome	SOLO MATT	FINO VIGILIA					
	Percorso	EURORACH		Fasce orarie	SOLO	ATTINA	•
	Programmi	settimanali	TUTTI I GIORNI	Fes	tività	SOLO VIGILIA	DI NATALE

bρį

XiP

25

Xii

Non resta che assegnare i "**Permessi**" creati ai "**Gruppi**" per soddisfare a pieno le richieste del committente procedendo come segue.



Nota:

Quello illustrato è solo un esempio; risulta evidente che con gli elementi a disposizione debitamente composti è possibile soddisfare qualunque tipo di esigenza.





Logs					
🕑 Eventi					
Eventi		+ + - F	HTKK.		
Tipo evento Intervallo Blocco	Qualsiasi V Qualsiasi V Cerca		Bioco	Dispositivo sorgente	Annina
Indice	Data	Tipo evento	BIOCCO	Dispositivo sorgente	
7	2009/11/30 19:34:59	Stato varco	FTI/XID 4	262401	Stato varco: porta aperta
7	2009/11/30 19:34:59 2009/11/30 19:34:57	Stato varco Stato varco	ETI/XIP 4 ETI/XIP 4	262401 262401	Stato varco: porta aperta Stato varco: porta chiusa
7 6 5	2009/11/30 19:34:59 2009/11/30 19:34:57 2009/11/30 19:34:56	Stato varco Stato varco Stato varco	ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4	262401 262401 262401	Stato varco: porta aperta Stato varco: porta chiusa Stato varco: porta aperta
7 6 5 4	2009/11/30 19:34:59 2009/11/30 19:34:57 2009/11/30 19:34:56 2009/11/30 16:34:44	Stato varco Stato varco Stato varco Stato varco	ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 1	262401 262401 262401 65793	Stato varco: porta aperta Stato varco: porta chiusa Stato varco: porta aperta Stato varco: porta aperta Stato varco: porta aperta
7 6 5 4 3	2009/11/30 19:34:59 2009/11/30 19:34:57 2009/11/30 19:34:56 2009/11/30 16:34:44 2009/11/30 16:34:42	Stato varco Stato varco Stato varco Stato varco Stato varco	ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 1 ETI/XIP 1	262401 262401 262401 65793 65793	Stato varco: porta aperta Stato varco: porta chiusa Stato varco: porta aperta Stato varco: porta aperta Stato varco: porta aperta Stato varco: porta chiusa

La finestra **"Eventi**" presenta un rapporto dettagliato degli eventi che hanno interessato l'impianto, l'area **1** permette di focalizzare la ricerca su eventi generati da una specifica sorgente **2**, in un determinato intervallo temporale **3** e da uno specifico blocco dell'impianto **4**.

Tipo evento	network mod	lule	• 2	
Intervallo	04/04/2010		19/10/2010	3
Blocco	Blocco EST	Ó	- 4	
	Cerca			

🙎 🕕 Logs



Premendo il pulsante "**Recupera**" (3) relativo alla sezione di interesse si possono ottenere dei file mediante i quali l'assistenza tecnica può risalire all'origine di eventuali problemi.



Amministrazione



💫 Software e configurazione

	2.02.01.02
Versione softwa	are 2.03-B1.03
X STAT	Richiesta licenza
Descrizio	
	Richiedi Salva
	Aggiornamento firmware via HTTP
	Aggiornamento firmware via HTTP Upload firmware 2
	Aggiornamento firmware via HTTP Upload firmware 2 Impostazioni di default CA
	Aggiornamento firmware via HTTP Upload firmware 2 Impostazioni di default CA Impostazioni di default XIP e CA

La finestra "Software e configurazione" permette di aggiornare la versione firmware o resettare parzialmente o totalmente il dispositivo.

Al punto (1) è possibile richiedere licenze aggiuntive a Bpt, semplicemente digitando la descrizione della richiesta e premendo sul pulsante "Richiedi"; verrà generato un file da salvare sul proprio PC ed inviare via mail.

Dopo avere richiesto al servizio tecnico BPT la versione aggiornata del firmware, premere il pulsante 2, selezionare il file e procedere con l'upload.

Premendo uno dei pulsanti (3) la sezione relativa verrà riportata allo stato di default (tutte le impostazioni programmate andranno perse).

CONTENTS

ETI-XIP GATEWAY CONFIGURATION	32
	22
Accessing the configuration page	32
Setup	33
Information	33
Network Setup	33 ⊃⊿
Statistics	२4 २४
Date and Time	34
Change login and password	35
Multimedia setup	35
Xip System	36
Master/Slave setup	36
Doors and cameras	37
Access control	39 20
Users	39 40
Groups	41
Path	43
Time slots	44
Weekly plan	44 15
Permits d	+5 46
Application example of access control	 47
Installation description	47
Customer's requests	47
Programming	48
Logs 5	53
Events	53
Logs	23 -
Management 5 Software and config. 5	54 54

XiP



CONTENTS

PC CONFIGURATION

Before proceeding with the configuration of the whole system, it is necessary to configure the PC so that it is ready to interface correctly with the Eti-Xip gateway when connected.

The PC requirements must be:

- Minimum Windows XP

- Adobe Flash Player 10

Switch on the PC and proceed as follows:



LAN or High-Speed Internet

From the dropdown menu, click on the "Properties" icon.

Right click on the "Network Resources" icon.

Select "Connection to the local network (LAN)" and right click on the "Properties" icon.

EN



Internet Protocol (TCP/IP) Prope	erties 🔹 💽
General	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatica	lly
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.1.3
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	matically
• Use the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

Select "Internet Protocol (TCP/IP)" and click on "Properties".

The entry "Use the following IP address" appears on this screen and you should fill in the fields as follows: **IP address: 192.168.1.3 Subnet mask: 255.255.255.0** By clicking on OK, our PC is ready to dialogue with the Eti-Xip gateway.



CONTENTS

EN



CONTENTS

ETI-XIP GATEWAY CONFIGURATION

Accessing the configuration page

To access the configuration page of the interface module, type in the following address in the browser you usually use http://**192.168.1.2**

Login	++++
Username	Installer
Password	*****
Login	

After a few moments, the web configuration will appear prompting you to enter your user credentials, which are factory set to:



User profile Username: user Password: user

Nota

The installer can access all configuration pages and the user can only access the pages marked with the User icon.

bpt XIP	ET.	I/XIP	LogOut
Home	Home	/elcome 💩	
▶ 🗋 XIP System	Date	30/08/2011	
Access control	Time	10:13	
💫 🕨 🦳 Logs	Device type	slave	
Management	Connections status	ok	1
	Active connections		2-1-2-4
AAAAA	IP address	192.168.1.8	STANK A
	Netmask	255.255.255.0	
	Port	80	



XiP



Note: The fields marked with an asterisk are mandatory.

Information



🕑 Network Setup



Enter the IP address selected for this device and the relative netmask. If necessary, enter also the default gateway in the lower field for the subnet selected.

The other details contained in the window help you identify the device inside the network.

With "Https" active, an encrypted communication channel (SSL) is created between the browser, any porter and the server by exchanging certificates. Per ottenere i certificati necessari a tale tipo di comunicazione premere il pulsante **1**.

A Warning!

After changing the network parameters, pressing "Save" will cause the connection with the device to be lost. To restore the connection, it may be necessary to reconfigure the PC as indicated previously.



Ethernet setup

Ethernet setup	5-1-1-	+++1	KAK KKAK
	Port 1		Port 2
Speed	AUTO V	Speed	AUTO
MDIX	AUTO MDI-X	MDIX	AUTO MDI-X
Current mode	100 FULL	Current mode	10 HALF
Link status	UP	Link status	DOWN
			Save

This window allows you to make an "advanced" configuration of the parameters of the Ethernet ports, as well as providing information on the status of communication and of the Ethernet ports.

Statistics

statistics	MIB	Counters (port 1)	MIB Counters (port 2)
Ethernet byte	es tx	2163427	
Ethernet byte	es rx	215296	
Ethernet error	rs tx	0	
Ethernet error	rs rx	0	
CAN frame	es tx	263	
CAN frame	es rx	0	
CAN frames er	rors	0	

The window contains statistical data relating to the outgoing and incoming data traffic on the Ethernet network or BPT data network; this data can be used for "diagnostic" purposes.





Use this window to set the correct date, time and time zone, and if necessary to make the adjustment of this data dependent upon the NTP server.

bρţ

EN



XiP

Change login and password

	Installer	User
Present username	installer	Present username
New username	Installatore	New username
Present password	*****	Present password
New password	*****	New password
Re-Insert new password	*****	Re-insert new password

The installer can use this window to change his own Username and Password and those of the User.

The User may only change his own Username and Password.

💫 Multimedia setup

Imedia setup			#=
		11	
Video framerate [fps]	25 🔻	3	
Audio/video max bitrate [bps]	960K 🔻		
I-Frame	default(5) 🔻		
Video System	PAL V		
Video codec	Available codec	Enabled	6
	H264 CIF	✓	Ť
XXXII.25 </td <td>\sim</td> <td></td> <td></td>	\sim		
KKKK 17			
XXXX	~		
Audio codec	Available codec	Enabled	
X15X88X7	G711µ	~	
	G711A	✓	2
	8		

Using this window you can set up the parameters for audio and video communication.

The parameters **3** determine how the audio / video signal coming from the external units is converted from analog to digital before being put on the LAN.

• selection of video transmission system used in the plant.

5 selection of the audio / video codecs.

🦰 Xip System

💊 Master/Slave setup

In a system which envisages the presence of several ETI-Xip gateways, one of them must necessarily be the master gateway and will be the first one to be programmed.

A Warning!

The setup of "SSL"-based (Secure Sockets Layer) communication must be identical on all system devices.

ETI type	master 🔻					
Master IP address	192.168.71.252					
Master port	20050	1				
Master BPTL3 address	131072					
Backup IP	192.168.71.253					
Backup IP Backup port	192.168.71.253 20050	2				
Backup IP Backup port BPTL3 backup address	192.168.71.253 20050 0	2				
Backup IP Backup port BPTL3 backup address	192.168.71.253 20050 0 Description	2 IP address	BPTL3 address	Status	Backup	bbA
Backup IP Backup port BPTL3 backup address	192.168.71.253 20050 0 Description ETI_Xip OVEST	2 IP address 192.168.71.251	BPTL3 address 65536	Status	Backup	Add
Backup IP Backup port BPTL3 backup address	192.168.71.253 20050 0 Description ETI_Xip OVEST ETI_Xip Nord	2 IP address 192.168.71.251 192.168.71.253	BPTL3 address 65536 0	Status ©	Backup ↓	Add

The first part of window **1** allows you to choose a communication port through which the slaves will communicate with the master ETI-Xip; in space **2** specify the port through which the slaves will communicate with any backup devices in the case of a temporary interruption in communication with the master (for both, the permitted ranges are between 20050 and 20166).

Table (3) allows you to add the slave ETI-Xip (where present) that will make up the system; to do so, press button (4) "Add".

×
/EST
1.251

In the window that appears, type in the name of the slave ETI-Xip (the IP address is optional and is automatically detected by the master).


 -

Description	IP address	BPTL3 address	Status	Backup	Add
ETI_XIP OVEST	192.168.71.251		-	₹5	Remove
ETI_Xip Nord	192.168.71.253		-		
					Save

Once all the slaves in the system have been added, you can configure the system in such a way that one of them (the one with the "**Backup**" box ticked (5) performs the backup of the master ETI_Xip master continuously.

In the event of a malfunction of the master gateway, the backup will replace it and the slaves will communicate with it through the port specified in point 2.

IP address	BPTL3 address	Status	Backup	Add
192.168.71.251	65536	-	✓	Remove
192.168.71.253	0	•		Save
				XIX
	IP address 192.168.71.251 192.168.71.253	IP address BPTL3 address 192.168.71.251 65536 192.168.71.253 0	IP address BPTL3 address Status 192.168.71.251 65536 Image: Compare the state of the s	IP address BPTL3 address Status Backup 192.168.71.251 65536 Image: Compare the state of the sta

Once the setup of the other ETI-Xip is complete, the "Layer 3 address" column will show the address of the slave connected and the "Status" column the status of the communication.

- Not connected or currently connecting (the connection may require you to wait to an extent depending on the complexity of the system)
- Connected and fully functioning



Doors and cameras

The table, displayed by a master ETI, lists all the doors connected to the system and which ETI they are connected to; if the display takes place from a slave module, the doors shown will only be those connected to the ETI

Address	Name	ETI/XIP name	Properties
65793	Targa A/V	ETI1	- RFID - video
65794	Targa A/V 1	ETI1	- video



EN

38 -





🦲 Access control

How permits are generated

A combination of 4 rules are used to define a series of "permits":

Rath	This is a group of doors which are granted access
() Time slots	These are time slots during the course of the day during which the controlled accesses can be entered
🕲 Weekly plan	These are days of the week when access is granted
(i) Holidays	These are days in the year when access is NOT granted

A Warning!

In the case of a multiserver system, the access control rules remain independent for each server, and must be entered for each of them.

Phase 1: permit generation

The 4 rules are combined and generate the permit, which is valid when all four rules are verified.



For example: 1) the entry panel is in the path 2) the time is within the time slot 3) the weekday is in the weekly plan 4) the day is not a holiday.

Phase 2: combination of Group permits



A "Group" is formed by the combination of one or more permits.

EN

Phase 3: creation of users



In addition to personal data, each user is assigned a numerical code and an RFID tag (badge) or the infra-red key code; each user is linked to a "Group". When a user identifies him/herself with a badge or code and at least one of the permits associated with the reference group is valid, access to the area is granted.



XIP

Badge code Find Surname Name Group Default ALETTE ALETTE FLORA ALFATEC STAFF ARANCI ROSA ALFATEC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GROSSI COPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS VERDI GIALLI Name GIALLI Name FITORE Company Alfatec Department Foreman Building Alfatec GROUP GTULD DAME FUEDRAC STAFF	Group Default Additional and
Find Surrame Name Group Default ALETTE FLORA ALFATEC STAFF	Group Default Addition ALFATEC STAFF Image: Construction of the second o
Surname Name Group Default ALETTE FLORA ALFATEC STAFF	Group Default Addition ALFATEC STAFF Image: Constraint of the state of the st
ALETTE FLORA ALFATEC STAFF ARANCI ROSA ALFATEC STAFF ARANCI PATRIZIO ALFATEC STAFF FRANCHI PATRIZIO ALFATEC STAFF GIALLI ETTORE EURORAC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GRONZI GIACOMO EURORAC DYNECTORS NERI RICCARDO ALFATECH DYNECTORS OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 OPERAIO PULIZIE 2 GIACOMO EURORAC STAFF VERDI GIACOMO EURORAC STAFF VERDI GIACOMO EURORAC STAFF Company Alfatec Department Foreman Building Alfatec Telephone number Active Yes<3	ALFATEC STAFF
ARANCI ROSA ALFATEC STAFF FRANCHI PATRIZIO ALFATEC STAFF GIALLI ETTORE EURORAC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF LEONZI GIACOMO EURORAC DVRECTORS NERI RICCARDO ALFATECH DVRECTORS OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS VERDI GIACOMO EURORAC STAFF	ALFATEC STAFF
FRANCHI PATRIZIO ALFATEC STAFF GIALLI ETTORE EURORAC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF LEONZI GIACOMO EURORAC DYRECTORS NERI RICCARDO ALFATECH DYRECTORS OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS VERDI GIACOMO EURORAC STAFF	ALFATEC STAFF
GIALLI ETTORE EURORAC STAFF GROSSI MAURO ALFATEC STAFF LEONZI GIACOMO EURORAC DYRECTORS NERI RICCARDO ALFATECH DYRECTORS OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS VERDI GIACOMO EURORAC STAFF	EURORAC STAFF
GROSSI MAURO ALFATEC STAFF GAUDA ALFATEC STAFF GAUDA ALFATEC STAFF GAUDA ALFATECH DYRECTORS GAUD	ALFATEC STAFF
LEONZI GIACOMO EURORAC DYRECTORS NERI RICCARDO ALFATECH DYRECTORS OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS VERDI GIACOMO EURORAC STAFF User data Surname GIALLI Name ETTORE Company Alfatec Department Foreman Building Alfatec Telephone number Active Yes 3	EURORAC DYRECTORS
NERI RICCARDO ALFATECH DYRECTORS OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS VERDI GIACOMO EURORAC STAFF	ALFATECH DYRECTORS
OPERAIO PULIZIE 1 CLEANING WORKERS OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS CLEA	CLEANING WORKERS
OPERAIO PULIZIE 2 CLEANING WORKERS VERDI GIACOMO User data Sumame * GIALLI Name Company Alfatec Department Foreman Building Alfatec Question Telephone number Active Group name Elikorac STAFF	CLEANING WORKERS EURORAC STAFF
VERDI GIACOMO EURORAC STAFF	EURORAC STAFF
User data Surname * GIALLI Name ETTORE Company Alfatec Department Foreman Building Alfatec Telephone number Active Yes 3 Group name FURGRAC STAFE	ETTORE Alfatec Yes v 3
Foreman building Alfatec Telephone number Active yes v 3 Group name FURCRAC STAFF V	Alfatec yes v 3
Group name FURORAC STAFF	yes 🔻 3
Group name FURORAC STAFE	
5 Valid since 11/24/2009 7 0 +	
Not valid since 11/24/2009 23 • 0 •	

Configuration Manual

bρţ

40

The "Users" window allows you to carry out a series of functions, such as searching for users 1 by surname, badge code or reference group. Users marked inhave been created using the PCS-Xip program.

Press the "Add" button (2) to add new users, activate them or deactivate them (3), associate them with a group (4), set the validity period of the access permit (5) and possibly also assign them a badge, an access code or an IR key (6).

Use the purpose-designed buttons 7 to modify or delete users.





👔 Groups

aroups		Default	Add
ALFATECH DYRECTORS			Modif
ALFATECH STAFF			Delet
CLEANING COMPANY			VIT
EURORAC DIRECTORS			$T \setminus X$
EURORAC STAFF			
			1 M
Group data	4		
Group data Group data Group pr	armits		
Group data Group data Group pr 2 Name *	armits ⁴		
Group data Group data Group pr 2 Name * Company	ALFATECH DYRECTORS Eurorac	Department	
Group data Group data Group pr 2 Name * Company Foreman	ALFATECH DYRECTORS Eurorac	Department Building Eurorac	
Group data Group data Group pr 2 Name * Company Foreman Telephone number	ALFATECH DYRECTORS Eurorac	Department Building Active Yes V 3	
Group data Group data Group pr 2 Name * Company Foreman Telephone number	ALFATECH DYRECTORS Eurorac	Department Building Active Yes V 3	
Group data Group data Group pr 2 Name * Company Foreman Telephone number	ALFATECH DYRECTORS Eurorac	Department Building Active Yes v 3	

Press the "Add" button (1) in the "Groups" window to create groups with which user categories can be associated.

In area (2) you can assign a name to the group and possibly add other useful information; you can also activate or deactivate the entire group (3).

Note:

Only what is written inside the boxes marked with a red star will appear in the dropdown menus of the other programming windows.



5 ALEATECH access		Parking access	
Chrismas Eve morning only	<- Remove	ALFATECH directors	
EURORAC directors			
Sevice staff			
	1111		
		- TORIER VIER	

Select the "Group permits" window 4.

To associate one or more access permits with the selected group, proceed as follows:

Select the desired permit from the list **(5)** and press the "**Add**" button: the selected permit will move to the right window containing the permits associated with the Group; to remove a permit from the list of associates, select it and press the "**Remove**" button.

To add the group to the list, press "Save".



XiP

ΥΩ Path

Mod	ALFATEC EURORACH EAST and WEST access Everywhere Parking IN and OUT Pedestrian Service staff Path data Path name * ALFATEC EAST entrance EURORAC entrance EUROR			Default		Ad
	EURORACH EAST and WEST access Everywhere Parking IN and OUT Pedestrian Service staff Path data Path name * ALFATEC EAST entrance EURORAC entra	ALFATEC				Mod
	EAST and WEST access Everywhere Parking IN and OUT Pedestrian Service staff Path data Path name * ALFATEC EAST entrance ELRORAC entrance ELROR	EURORAC	н			Del
	Everywhere Parking IN and OUT Pedestrian Service staff Path data Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance C PARKING entrance PDESTRIAN entrance PDESTRIAN entrance PDESTRIAN entrance PARKING ext	EAST and	VEST access			
	Parking IN and OUT Pedestrian Service staff Path data Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance EURORA	Everywher	e			$[\setminus X]$
	Pedestrian Service staff Path data Path name * ALFATEC EAST entrance URGRAC entrance EURGRAC entrance EUR	Parking IN	and OUT			
	Path data Path name * ALFATEC EAST entrance URORAC entrance C Add -> Add -> PARKING entrance PEDESTRIAN entrance PEDESTRIAN entrance PEDESTRIAN entrance PARKING ext	Pedestrian				$\downarrow \downarrow \downarrow$
	Path data Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance C <- Remove PARKING entrance PARKING exit	Service sta	ıff			
	Path data Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance EURORAC entrance C <- Remove PARKING exit	7				-7
	Path data Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance EURORAC entrance C <- Remove PARKING exit					
	Path data Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance EURORAC entrance C <- Remove PARKING exit					
	Path data Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance EURORAC entrance C - Remove PARKING exit					
	Path data Path name * ALFATEC EAST entrance EURORAC entra					
	Path name * ALFATEC 2 EAST entrance WEST entrance EURORAC ENTRA		Path data			
	Path name * ALFATEC 2 EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance EURORAC entrance C - Remove Add -> C - Remove PARKING entrance PARKING entrance PARKING entrance PARKING entrance PARKING exit					
	EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance C- Remove					
	EAST entrance Add -> 4 PARKING entrance PEDESTRIAN entrance PEDESTRIAN entrance PARKING exit	Bath name	ALEATEC			
	EURORAC entrance C- Remove PARKING exit	Path name 🕯	ALFATEC		<u> </u>	(1×1)
-> 4 PARKING entrance	Lonorde entrance	Path name ¥	ALFATEC	Add -> 4	PARKING entrance	
PARKING entrance PEDESTRIAN entrance PEDESTRIAN entrance	ALEATECH entrance	Path name 🖇	ALFATEC	Add ->	PARKING entrance PEDESTRIAN entrance	
	Path name * ALFATEC 2 EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance EURORAC entrance C - Remove PARKING entrance PARKING entrance PARKING entrance PARKING entrance PARKING entrance PARKING entrance		Path data			
	Path name * ALFATEC 2 EAST entrance WEST entrance EURORAC ENTRA					
	Path name * ALFATEC EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance C - Remove PARKING exit					
	EAST entrance WEST entrance EURORAC entrance C+ Remove Add -> PARKING entrance PEDESTRIAN entrance PARKING exit					
	WEST entrance PEDESTRIAN entrance PARKING exit	Path name 😽	ALFATEC			
> 4 PARKING entrance	EURORAC entrance <- Remove PARKING exit	Path name 😝	EAST entrance	Add -> 4	PARKING entrance	
A PARKING entrance PEDESTRIAN entrance		Path name ≱	ALFATEC CEAST entrance WEST entrance	Add -> 4	PARKING entrance PEDESTRIAN entrance	

Press the "Add" button () in the "Paths" window to enter paths grouping together sequences of doors.

In area 2 you can assign a name to the path.

Area ③ contains the list of doors (entry panels equipped with access control) featured in the system. Select the door to include in the path and press the "Add" button, the selected entrance will move to the right window which contains the entrances associated with the path; to remove an entrance from the list, select it and press the "Remove" button.

To add the permit to the list, press "Save".



Press the "Add" button 1 in the "Time slots" window to create the access time slots.

In area 2 you can assign a name to the time slot. In area 3 enter the desired time slot.

To add the time slot to the list, press "Save".

Save din.

📋 Weekly plan

ALL	DAYS	\checkmark	Modif
DA	LUNEDI A VENERDI		Delet
WE	EK-END		TA A

Press the "Add" button (1) in the "Weekly plans" window to create weekly access plans.

In area 2 you can assign a name to the weekly plan. In area (3) select the days which make up the weekly plan.

To add the weekly plan to the list, press "Save".

44

🔟 Holidays

Holiday	Default	Access granted	Add
Alfatech Festivities			Modi
Christmas Eve only		\checkmark	Dele
Eurorac Festivities			
No Festivities	\checkmark		-177.1
Religious Holidays			
26/12/2009	Add -> 5 24/12		
26/12/2009	Add -> 24/12 <- Remove 25/12		
26/12/2009	Add -> 24/12 <- Remove 25/12		
4 26/12/2009 ∰ ✓ All years	Add -> 24/12 <- Remove 25/12		
4 26/12/2009 ∰ ✓ All years	Add -> 24/12 <- Remove 25/12		
4 26/12/2009 ∰ ✓ All years	Add -> 24/12 <- Remove 25/12		
26/12/2009 ∰ ✓ All years	Add -> 24/12 <- Remove 25/12		

Press the "Add" button () in the "Holidays" window to create groups of days on which access is denied or granted.

In area 2 you can assign a name to the group of days (holidays).

Click in area 3 to choose whether access will be granted or denied during the group of days created.

Click in area 4 to use a calendar on which the desired days can be selected.

Press button **5** to add the chosen day to the group of holidays.

The holidays added with the flag on box "Every year" elected will be considered valid every year.

To add the group of holidays to the list, press "Save".

If the group of holidays added contains days on which access is granted (3), in the list of groups of

Holiday	Default	Access granted	Add
Alfatech Festivities			Modif
Christmas Eve only			
Eurorac Festivities			Delet
No Festivities	\checkmark		
Religious Holidays			

holidays the "Access granted" box will appear as illustrated in the figure.

XiP



Press the "Add" button 1 in the "Permits" window to create a combination of: paths, time slots, weekly plans and holidays which will make up the characteristics of the permit.

▼ Time slot ALL THE DAY

NO FESTIVITIES

▼ Holiday

-

-

In area 2 you can assign a name to the permit.

Name * Alfatech Maintainers Path

Weekly plan

Save

ALFATEC

The various dropdown windows in area 3 allow you to select the characteristics of the permit using parameters programmed previously.

To add the group of holidays to the list, press "Save".

2

WEEK-END

Application example of access control

Installation description

Let us suppose we have to programme the access control of the complex illustrated in the figure below, comprising two buildings used as offices and a fenced car park divided by the pedestrian entrances. The access control devices positioned at every door are illustrated in red.



Customer's requests

- To grant pedestrian access to the internal courtyard of the buildings to all employees of both agencies through the pedestrian entrances but to ensure that they can only access their respective companies
- To grant access through any door only to directors any day of the year
- To grant access to the service staff only after office hours without passing through the EAST and WEST entrances
- As an exception to the set holidays, to grant access to Eurorac employees only on the morning of Christmas Eve



Programming



After creating and programming the system using the PCS-Xip software, equipping it with all the entry panels with RFID readers and the internal panels necessary as illustrated in the picture, we shall proceed by programming the access control via ETIXip.

Groups	Default
ALFATECH DIRECTORS	
ALFATECH STAFF	
CLEANING COMPANY	
EURORAC DIRECTORS	
EURORAC STAFF	



For the example in question, we shall begin by creating a series of "**Groups**" which are to be used to contain logical groupings of Users.

	User data			
Surname 🛊	GIALLI	Name	ETTORE	
Company	Alfatec	Department		
Foreman		Building	Alfatec	
Telephone number		Active	yes 🔻	
Group name	EURORAC STAFF	•		
Valid since	11/24/2009 7			
Not valid since	11/24/2009 📰 23	0		
Badge code		Key code		IR cod

We shall then create all the "Users" who can access the buildings, making sure we associate them with one of the "Groups" we created previously and specifying the access validity period.

To assign a badge to the user, place the cursor in the "Badge code"

bpţ







space; connect a reader to the PC and bring the badge close enough to it to record the code intended for the User.

You can also assign a numerical code to the User by typing it in the "Key code" space should the entry panel be fitted with a keypad.





X

Let us now create paths, keeping the customer's requirements in mind. Let us for example create a path dedicated to service staff allowing staff to pass through the following doors: parking entrance, parking exit, pedestrian entrance, eurorac entrance, alfatec entrance.

The permits must (as shown below) under all circumstances be built around the needs of a group of users; for example, we can create a permit for access to the pedestrian courtyard only from the EAST and WEST entrances.

List of paths used in the example							
NAME			Doors through	which entran	ce is permitte	ł	
PATH	EAST ENTRANCE	WEST ENTRANCE	PEDESTRIAN ENTRANCE	ALFATECH ENTRANCE	EURORAC ENTRANCE	PARKING ENTRANCE	PARKING EXIT
Parking IN OUT							
Service staff							
Alfatech							
Eurorac							

Name	ALL DAY
Start time	
End time	23 59

		Seek N. N.	
Name	OUT O	F TIME EVI	ENING
Start time	19	+	
End time	23	\$ 59	

Name * ALL DAYS

Name	OFFIC	E HOURS	
Start time	7	- 0	
End time	19	- 0	

Name	MOR	NING ONLY		
Start time	7	● 0		
End time	13	● 0	-	

1	-
"	D
	Y

Let us now create the time slots for accessing the buildings.

	-
11	1000 Y
	\sim

Let us create weekly plans for accessing the buildings.

Name	* FROM MONE	DAY TO FRYDAY					
Days	Monday	V Tuesday	✔ Wednesday	V Thursday	🗹 Friday	Saturday	Sunday

Days 🗸 Monday 🗹 Tuesday 🖌 Wednesday 🗸 Thursday 🖌 Friday 🖌 Saturday 🗸 Sunday

Name 🕯	WEEK-END					
Days	Monday Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	✓ Saturday	Sunday

Holiday	Default	Access granted	
Eurorac Festivities			
No Festivities	\checkmark		
Alfatech Festivities			
Religious Holidays			
Christmas Eve only		\checkmark	



Let us create groups of days on which access is denied or granted.

EN

Permits	Default
ALFATECH access	
ALFATECH directors	
Chrismas Eve morning only	
EURORAC access	
EURORAC directors	
Parking access	
Sevice staff	



Now we can create permits composing according to requirements the following elements: "Path", "Time slots", "Weekly plans", "Holidays". The customer's first request is to grant pedestrian access to the internal courtyard of the buildings to all employees of both agencies through the pedestrian entrances but to ensure that they can only access their respective companies; to meet this request, let us create the following permits:

Path	ALFATEC	▼ Time slot	Office hours	•
Weekly	nlan from Monay I	to Friday	Alfatech Festiv	ities 🔻

The customer's second request is to grant access through any door only to directors any day of the year; to meet this request, let us create the following permits:

Name :	Parking access			
	Path PARCHEGGIO IN E OUT	Time slot	All the day	
	Weekly plan ALL DAYS	- Holiday	No Festivities	
Name	ALFATECH directors	TTTY	$\propto \sim$	$\langle \rangle \rangle$
	Path ALFATEC	Time slot	All the day	
	Weekly plan ALL DAYS	- Holiday	No Festivities	
Name	EURORAC directors	TTTY	$\propto / >$	$\langle \rangle \rangle$
	Path EURORACH	Time slot	All the day	T•] ~{
	VXXVV ALLEN			1

The customer's third request is to grant access to the service staff only after office hours without passing through the EAST and WEST entrances; to meet this request, let us create the following permit:

Name 🔹	ame * Sevice staff					
	Path	PERS	ONALE DI SERVIZIO	Morning overtime		
	Weekly	plan	from Monay to Friday	Religious Holidays	•	

The customer's fourth request is to grant access to Eurorac employees only on the morning of Christmas Eve; to meet this request, let us create the following path:

Name 🔹	Chrisn	nas Eve	morning only				
	Path	EURC	RACH	-	Time slot	Morning only	•
	Weekl	v plan	ALLDAYS		- Holiday	Christmas Eve	only

51

A

Xii

All we need do now is assign the "**Permits**" created with the "**Groups**" to accommodate fully the customer's requests, proceeding as follows.



Note:

The illustration is only an example; it is quite clear that with the elements available duly composed, any type of request can be met.





XiP

CONTENTS

Logs

	V				
Intervallo					
ыоссо					
	Cerca				
Indice	Data	Sorgente	Blocco	Indirizzo BPTL3	Descrizione
'	2009/11/30 19:34:59	Stato varco	ETI/XIP 4	262401	Stato varco: porta ape
5	2009/11/30 19:34:57	Stato varco	ETI/XIP 4	262401	Stato varco: porta chiu
	2009/11/30 19:34:56	Stato varco	ETI/XIP 4	262401	Stato varco: porta ape
	2009/11/20 16:24:44	Stato varco	ETI/XIP 1	65793	Stato varco: porta ape
	2000/11/00 10:04:44				
	2009/11/30 16:34:42	Stato varco	ETI/XIP 1	65793	Stato varco: porta chiu
	2009/11/30 16:34:42 2009/11/30 15:19:36	Stato varco Controllo accessi	ETI/XIP 1 ETI/XIP 5	65793 2	Stato varco: porta chiu sabotaggio ;
	2009/11/30 16:34:42 2009/11/30 15:19:36 2009/11/30 14:41:50	Stato varco Controllo accessi Stato varco	ETI/XIP 1 ETI/XIP 5 ETI/XIP 1	65793 2 65793	Stato varco: porta chiu sabotaggio ; Stato varco: porta ape
1 1 1 1	2009/11/30 16:34:42 2009/11/30 16:34:42 2009/11/30 15:19:36 2009/11/30 14:41:50 2009/11/30 14:41:46	Stato varco Controllo accessi Stato varco Stato varco	ETI/XIP 1 ETI/XIP 5 ETI/XIP 1 ETI/XIP 1	65793 2 65793 65793	Stato varco: porta chiu sabotaggio ; Stato varco: porta ape Stato varco: porta chiu
4 2 2 1 2 10	2009/11/30 16:34:42 2009/11/30 16:34:42 2009/11/30 15:19:36 2009/11/30 14:41:50 2009/11/30 14:41:46 2009-11-30 19:35:22	Stato varco Controllo accessi Stato varco Stato varco Stato varco	ETI/XIP 1 ETI/XIP 5 ETI/XIP 1 ETI/XIP 1 ETI/XIP 4	65793 2 65793 65793 262401	Stato varco: porta chiu sabotaggio ; Stato varco: porta ape Stato varco: porta chiu Stato varco: porta ape

The **"Events**" window provides a detailed report of the events which occurred in the system, are **1** allows you to focus your search on the events generated by a specific source **2**, in a specific time period **3** and by a specific block of the system **4**.

Sorgente	network module	e v 2
Intervallo	01/12/2009	31/12/2009
Blocco	Blocco EST	•4
	Carca	



Get system logs Get Get DB Get 5 Get events log Get

Pressing the "Get" button **(5)** within the area of interests section, allows you to access files which include technical assistance topics, which may help you trace and resolve any eventual problems.



🛅 Management

Software and config

offware version	2.03-B1.03
	2.05 01.05
A RANK	License request
Description	
X ().(#\	Request Save
ČANI Z	X X X X X T
	Upgrade firmware from HTTP
	Upgrade firmware from HTTP Upload firmware
	Upgrade firmware from HTTP Upload firmware 2 Factory default of access control
	Upgrade firmware from HTTP Upload firmware 2 Factory default of access control Factory defaults for XIP and Access Control

The "Software and config" window allows you to upgrade the firmware or reset the device partially or totally.

In point **1** additional licences can be requested from BPT, simply by typing in your requirements and pressing the "**Request**" button; a file will then be generated, which should be saved on your PC and sent by mail.

Once the file required to free up the licence has been received, simply press the button 2 to select the file received on your PC and start the upload.

Press button (3) ad the section related to access control will be brought back to its default status (all settings will be lost).



CONFIGURATION DU PC	56
CONFIGURATION DU GATEWAY (PASSERELLE) ETI-XIP	58
Accès à la page de configuration	58
Configuration	59
Données	59
Configuration de réseau	59
Paramètres ethernet	60
Statistiques	60
Date et heure	60
Changement login et password	61
Configuration multimedia.	61
Système Xip	62
Configuration Master/Slave	62
Passages et caméras	63
Contrôle accès	65
Comment générer les permissions	65
Utilisateurs	66
Groupes	67
Parcours	69
Plages horaires.	70
Programmes hebdomadaires	70
Jours fériés.	/1
Permissions	72
Exemple d'application de contrôle des accès	73
Description de l'installation	73
Demandes du commettant	/3
Programmation	/4
Logs	79
Évènements.	79
Logs	79
Administration	80
Logiciel et configuration	80

XiP



CONFIGURATION DU PC

Avant de procéder à la configuration de tout le système, il est nécessaire de configurer le PC de manière à ce qu'il soit prêt à s'interfacer correctement avec le gateway (passerelle) Eti-Xip une fois connecté. Les conditions requises pour le PC doivent être :

- Minimum Windows XP

- Adobe Flash Player 10

Allumer le PC et procéder de la manière suivante :



Avec la touche droite de la souris, cliquer sur l'icône "Ressources de réseau".

Depuis le menu déroulant, cliquer sur l'icône "Propriétés".



Sélectionner "Connexion au réseau local (LAN)" et avec la touche droite de la souris, cliquer sur l'icône "Propriétés".



Internet Protocol (TCP/IP) Prope	rties 🛛 🛛 🔀					
General						
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator					
Obtain an IP address automatically						
• Use the following IP address:						
IP address:	192.168.1.3					
Subnet mask:	255.255.255.0					
Default gateway:						
Obtain DNS server address auton	natically					
• Use the following DNS server add	Iresses:					
Preferred DNS server:						
Alternate DNS server:						
	Advanced					
	OK Cancel					

Sélectionner "Protocole Internet (TCP/IP)" et cliquer sur "Propriétés".

XIP

Sur cette page, cocher l'élément "Utiliser l'adresse IP suivante" et remplir les champs de la manière suivante :

Adresse IP : 192.168.1.3 Subnet mask : 255.255.255.0

En cliquant sur OK le PC est prêt à dialoguer avec le gateway (passe-relle) Eti-Xip.



CONFIGURATION DU GATEWAY (PASSERELLE) ETI-XIP

Accès à la page de configuration

Pour accéder à la page de configuration du module interface, taper sur le browser habituellement utilisé l'adresse http://192.168.1.2

Login	
Username	Installer
Password	*****
Login	

Quelques instants après apparaîtra la page web de configuration qui demandera pour l'accès l'identité de l'utilisateur. Deux profils distincts sont disponibles, un pour l'installateur et un pour l'utilisateur, dont les identités d'usine sont :



Profil Installateur Username : installer Password · 112233



Profil Utilisateur Username : user Password : user

Remarque

L'installateur a accès à toutes les pages de configuration, l'utilisateur seulement aux pages représentées par l'icône Utilisateur.

PPE	ETI/XIP
Configuration	ienvenu
Date	02/08/2011
Contrôle accès	11:00
Logs Type appareil	slave
État connexions	lok
Connexions activées	A CONTRACTOR OF
Adresse IP	192.168.1.8
Netmask	255.255.255.0
Port	80



Configuration



💼 Données



(IP) Configuration de réseau



Saisir l'adresse IP choisie pour ce dispositif et le netmask (masque de sous-réseau) correspondant. Si nécessaire, saisir aussi dans le champ sousjacent le default gateway (passerelle de défaut) pour le sous-réseau choisi.

Les autres données contenues dans la fenêtre servent à identifier le dispositif à l'intérieur du réseau.

Avec "Https" activé, est créé un canal de communication crypté (SSL) entre les browsers (navigateurs), l'éventuel concierge et le server à travers un échange de certificats.

Pour obtenir les certificats nécessaires à ce type de communication, appuyer sur la touche **1**.

Attention !

Après avoir modifié les paramètres de réseau, la connexion avec le dispositif sera perdue en appuyant sur la touche "Enregistrer". Pour rétablir la connexion, il pourrai s'avérer nécessaire de configurer le PC comme précédemment indiqué.



Paramètres ethernet

Porte 1		Porte 2
AUTO	Vitesse	AUTO V
AUTO MDI-X	MDI-X	AUTO MDI-X
100 FULL	Mode actuel	10 HALF
UP	État link	DOWN
	Porte 1 AUTO V AUTO MDI-X V 100 FULL UP	Porte 1 AUTO Vitesse AUTO MDI-X V MDI-X 100 FULL Mode actuel UP État link

Cette fenêtre permet une configuration "avancée" des paramètres des portes ethernet et fournit aussi des informations sur l'état de la communication et des portes ethernet.



) Statistiques

Statistiques	MIB	Courters (port 1)	MIB Courters (port 2)
Ethernet byt	tes tx	4441327	
Ethernet byt	tes rx	240192	
Ethernet erro	ors tx	0	
Ethernet erro	ors rx	0	
CAN fram	es tx	471	
CAN fram	es rx	0	
CAN frames e	errors	0	

La fenêtre contient des données statistiques relatives au trafic de données expédiées et reçues qui transitent sur le réseau ethernet ou sur le réseau de données BPT ; ces données peuvent être utiles pour le "diagnostic".





Moyennant cette fenêtre, il est possible de configurer la date, l'heure et le fuseau horaire corrects, et éventuellement faire dépendre le réglage de ces données du server NTP.

bρţ



Changement login et password

	Installateur		Utilisateur
Username actuel	installer	Username actuel	
Nouveau username	installatore	Nouveau username	
Password actuelle	*****	Password actuelle	
Nouvelle password	*****	Nouvelle password	
Resaisir nouvelle password	*****	Resaisir nouvelle password	
Enregistrer		Enregistrer	

Moyennant cette fenêtre, l'installateur peut modifier ses propres Username (nom d'utilisateur) et Password (mot de passe) et ceux de l'utilisateur.

L'utilisateur ne peut modifier que ses propres Username (nom d'utilisateur) et Password (mot de passe).

Configuration mult Vidéo framerate [fps] 25 -Audio/vidéo max bitrate [bps] 960K 🔻 I - Frame default(5) 🔻 Système vidéo PAL **v** 4 Vidéo codec Codec dispon. A Activé H264 CIF \checkmark Codec dispon. Activé Audio codec G711µ \checkmark G711A ~ Enregistrer

🝓 Configuration multimedia

Moyennant cette fenêtre, il est possible de configurer les paramètres de communication audio et vidéo.

XiP

Les paramètres contenues dans la zone 3 déterminent la manière dont le signal audio/vidéo provenant des postes externes est converti de analogique à numérique avant d'être introduit dans le réseau LAN.

4 choix du système de transmission vidé utilisé sur l'installation.

5 choix des codecs audio/vidéo.



[Système Xip

🔦 Configuration Master/Slave

Sur une installation qui prévoit la présence de plusieurs gateway (passerelle) ETI-Xip, l'un d'eux devra nécessairement être le gateway master et sera le premier à être programmé.

Attention !

La configuration de la méthode de communication "SSL" (Secure Sockets Layer) doit être la même sur tous les dispositifs de l'installation.

Type ETI	master 🛛 🔻					
Adresse IP du master	192.168.71.252					
Porte master	20050	1				
Adresse BPTL3 master	131072					
Adresse IP du backup	192.168.71.253					
Porte backup	20050					
	20050	2				
Adresse BPTL3 backup	0	2				
Adresse BPTL3 backup	0 Description	2 Adresse IP	Adresse BPTL3	Status	Backup	Ajouter
Adresse BPTL3 backup	0 Description ETI_XIp OVEST	2 Adresse IP 192.168.71.251	Adresse BPTL3	Status	Backup	Ajouter
Adresse BPTL3 backup	0 Description ETI_XIp OVEST ETI_XIp Nord	2 Adresse IP 192.168.71.251 192.168.71.253	Adresse BPTL3 65536 0	Status e	Backup	Ajouter
Adresse BPTL3 backup	0 Description ETI_XIp OVEST ETI_XIp Nord	Adresse IP 192.168.71.251 192.168.71.253	Adresse BPTL3 65536 0	Status 	Backup	Ajouter Supprim Enregistr
Adresse BPTL3 backup	Description ETI_XIp OVEST ETI_XIp Nord	Adresse IP 192.168.71.251 192.168.71.253	Adresse BPTL3 65536 0	Status 	Backup	Ajouter Supprim Enregistr

La première partie de la fenêtre 1 permet de choisir une porte de communication à travers laquelle les slaves communiqueront avec l'ETI Xip master ; dans l'espace 2 indiquer la porte à travers laquelle les slaves communiqueront avec l'éventuel backup en cas d'interruption temporaire de la communication avec le master (pour les deux champs la plage admise va de 20050 à 20166).

Le tableau (3) permet d'ajouter les ETI-Xip slave (si présents) qui composeront l'installation ; pour cela, appuyer sur la touche (4) "Ajouter".

Description & ETL Vin OV/EST	
Description * ETT_xip Ovest	
Adresse IP 192.168.71.251	

Sur la fenêtre qui apparaît, taper le nom de l'ETI-Xip slave (l'adresse IP est facultative et est automatiquement relevée par le master).

Description	Adresse IP	Adresse BPTL3	Status	Backup	Ajouter
ETI_XIP OVEST	192.168.71.251		-	⊻5	Supprimer
ETI_Xip Nord	192.168.71.253		-		(Formation and
					Enregistrer

Une fois atteints tous les slaves composant l'installation, il est possible de faire en sorte qu'un de ceux-ci (celui avec la case "**Backup**" marqué d'un (**5**) effectue de manière continue le backup de l'ETI_Xip master En cas de panne du gateway (passerelle) master, le backup le remplacera et les slaves communiqueront avec celui-ci à travers la porte spécifiée au point (**2**).

Description	Adresse IP	Adresse BPTL3	Status	Backup	Ajouter
ETI_XIP OVEST	192.168.71.251	65536	-	✓	Supprimer
ETI_Xip Nord	192.168.71.253	0	-		Enregistrer

Une fois effectuée la configuration des autres ETI-Xip, la colonne "adresse layer 3" montrera l'adresse du slave connecté et la colonne "Status" (état) l'état de la communication.

- Non connecté ou en phase de connexion (la connexion pourrait nécessiter d'une attente proportionnée à la complexité de l'installation)
- Connecté et totalement fonctionnant

间 Passages et caméras

Le tableau, visualisé par un ETI master, énumère tous les passages connectés à l'installation et l'ETI auquel ceux-ci sont connectés ; si la visualisation s'effectue depuis un module slave, les passages montrés ne seront que ceux connectés à l'ETI

Adresse	Nom			Nom	lu dispositif		Propriétés		
393473	Entrata	Logistica		ETI 6			- RFID - video	>	
327970	Ingress	so Dipende	nti Cin	ETI 5			- RFID - video)	
327971	Ingress	so Visitatori	Cin	ETI 5			- RFID - video)	
327969	Ingress	so principal	e Cin	ETI 5			- RFID - video)	
459009	Targa a	audio SERT	EC	ETI 7	-SERTEC-		- video		
262401	Tecnop	last		ETI 4			- video		
327972	Telecar	mera Cinto		ETI 5			- video		
65796	VIA CO	RNIA, 1/B		ETI 1			- RFID - keyb	oard - DDVC/	08 - video
65793	cancell	0		ETI 1			- RFID - video)	
131329	ing.nor	ď		ETI 2			- RFID - video)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FR



FR

64 -



🔁 Contrôle accès

Comment générer les permissions

À travers la combinaison de 4 règles, il est possible de définir une série de "permissions" :

Parcours	C'est un ensemble de passages auxquels l'accès est permis
O Plages horaires	Ce sont des délimitations temporelles au cours de la journée pendant lesquelles il est possible d'entrer dans les accès contrôlés
Programmes hebdomadaires	Ce sont les jours de la semaine pendant lesquels l'accès est permis
I Jours fériés	Ce sont les jours de l'année pendant lesquels l'accès N'est PAS permis

Attention !

En cas d'installation multiserver, les règles de contrôle des accès restent indépendants pour chaque server et seront donc insérées pour chacun d'eux.

Phase 1 : génération de la permission

Les 4 règles sont combinées et génèrent la permission, qui sera valable lorsque les quatre règles seront vérifiées.



Par exemple :

1) la platine est présente dans le parcours

2) l'heure est comprise dans la plage horaire

3) le jour de la semaine est présent dans la programme hebdomadaire4) le jours n'est pas présent dans les jours fériés.

Phase 2 : combinaison de permission en Groupes



La combinaison d'un ou de plusieurs permissions génère un "Groupe".

Phase 3 : création des utilisateurs



À chaque utilisateur, outre les données d'identité, sont assignés le code numérique et l'éventuel tag RFID (badge) ou le code de la clé à infrarouges ; à chaque utilisateur est associé un "Groupe". Lorsqu'un utilisateur s'identifie avec un badge ou code et au moins une des permissions associées au groupe s'avère valide, l'accès à la zone est garantie.





pbl

Utilisateurs

nom de famille				groupes	11/	•		
code badge	Chero	ther						
XXXX	Nom	de famille	Nom		Groupe	•	Défaut	Ajouter
	OUVF	IER NETTOYAGE 1			OUVRIERS NETTOYAG	GE		Modifie
	OUVF	LIER NETTOYAGE 2			OUVRIERS NETTOYAG	GE		
	GALL	I	ETTORE		EMPLOYÉS EURORAC			Supprim
	VERD	I	GIACOMO)	EMPLOYÉS EURORAC			ΔA
	ARAN	ICI	ROSA		EMPLOYÉS ALFATECH	I		A A
	FRAN	CHI	PATRIZIC)	EMPLOYÉS ALFATECH	1		X + Y +
	ALET	TE	FLORA		EMPLOYÉS ALFATECH	1		
	GROS	SI	MAURO		EMPLOYÉS ALFATECH			7-7
	LEON	ZI	GIACOMO)	DIRIGEANTS EUROR/	٨C		
	NERI		RICCARD	0	DIRIGEANTS ALFATE	СН		
Nom de	famille*	Détails utilisateu Oregliani	ır	Nom	Giuseppe	\geq		
	Société	Alfatech	1	Département	Ventes			
Chef de	service	Leonzi Giacomo		Immeuble	Sud	~	\rightarrow	
Numéro de tél	éphone	X I X I X		Activée	Oui 🔻 🤇			
Nom	groupe	EMPLOYÉS ALFA	тесн	• 4				
	depuis	01/01/2009	0	0				
5 Valide			0	0				
5 Valide Non plus Valide	e depuis	31/01/2021	• •		<u> </u>			$e_V \vee v$

La fenêtre "**Utilisateurs**" permet d'effectuer une série de fonctions, comme par exemple rechercher des utilisateurs **1** d'après le nom de famille, le code badge ou le groupe d'appartenance. Les utilisateurs cochés **1** ont été créés moyennant le programme PCS-Xip.

En appuyant sur la touche "Ajouter" (2), il est possible d'ajouter de nouveaux utilisateurs, de les activer ou de les désactiver (3), de les associer à un groupe (4), de déterminer la période de validité de la permission d'accès (5) et éventuellement de leur assigner un badge, un code d'accès ou une clé IR (6). Moyennant les touches (7), il est aussi possible de modifier ou d'éliminer les utilisateurs.

😭 Groupes

dioupe		Delaut	Ajor
DIRIGEANTS ALFATECH			Mod
DIRIGEANTS EURORAC			Supp
EMPLOYÉS ALFATECH			Suppr
EMPLOYÉS EURORAC			LX-Y-T
OUVRIERS NETTOYAGE			Y
			AT1
			++x
			A-KA
Détails groupe Détails groupe	Permissions du groupe 4		
Détails groupe Détails groupe	Permissions du groupe 4		
Détails groupe Détails groupe	Permissions du groupe 4	Département	
Détails groupe Détails groupe 2 No Socie Chef de serv	Permissions du groupe m * Préposés à la manut. Installations té Italimpianti ce Rigoni Elio	Département	
Détails groupe Détails groupe 2 Ne Socie Chef de serv Numéro de télépho	Permissions du groupe 4 m * Préposés à la manut. Installations té Italimpianti ce Rigoni Elio ne 0421 33333xx	Département Immeuble Activé Oui – 3	
Détails groupe Détails groupe 2 Ne Socie Chef de serv Numéro de télépho	Permissions du groupe 4 m * Préposés à la manut. Installations té Italimpianti ce Rigoni Elio ne 0421 33333xx	Département Immeuble Activé Oui 📢 3	
Détails groupe Détails groupe 2 Nr Socie Chef de serv Numéro de télépho	Permissions du groupe Préposés à la manut. Installations té Italimpianti te Rigoni Elio te 0421 33333xx	Département Immeuble Activé Oui • 3	

En appuyant sur la touche "**Ajouter**" (), sur la fenêtre "**Groupes**", il est possible de créer des groupes auxquels associer des catégories d'utilisateurs.

Dans la zone 2, il est possible d'assigner un nom au groupe et éventuellement ajouter d'autres informations utiles ; il est aussi possible d'activer ou de désactiver tout le groupe 3.

Remarque :

Seul ce qui est écrit à l'intérieur des cases marquées de l'astérisque rouge apparaîtra dans les menus déroulants des autres fenêtres de programmation. FR

XIP

XiP

Détails groupe	Permissions du groupe			
5				
EURORAC EST	\	Ajouter->	TOUJOURS PAS JOURS FÉRIÉS	
EURORAC EURORAC				
EURORAC OUEST		<- Supprimer		
EURORAC PARKING	×			
EURORAC PIÉTONNI	ÈRE			
UTILISATEUR ALFATE	CH			

Sélectionner la fenêtre "Permissions du Groupe" (4).

Pour associer au groupe sélectionné une ou plusieurs permissions d'accès, procéder de la manière suivante :

Sélectionner la permission souhaitée de la liste **(5)** et appuyer sur la touche **"Ajouter**", la permission sélectionnée se déplacera sur la fenêtre de droite contenant les permissions associées au groupe ; pour éliminer une permission de la liste des associés, la sélectionner et appuyer sur la touche **"Éliminer**".

Pour ajouter le groupe à la liste, appuyer sur "Enregistrer".

Parcours

Farcours		Défaut		Ajo
ALFATECH				Mo
EURORAC				Sup
ENTRÉE EST				Sub
ENTRÉE OUEST				オ
ENTRÉE PARKIN	IG			
ENTRÉE PIÉTOR	INIÈRE			$\Lambda \Lambda$
N'IMPORTE OÙ				
UT ALFATECH				+
UT EURORACH				
Nom parcours	Personnel de service			
	PE ENTRÉE EST PE ENTRÉE OUEST PE ENTRÉE EURORAC PE ENTRÉE ALFATECH	3 Ajouter-> 4 <- Supprimer	PE ENTRÉE PARKING PE ENTRÉE PIÉTONNIÈRE	

En appuyant sur la touche "**Ajouter**" (1), sur la fenêtre "**Parcours**", il est possible de composer des parcours en regroupant des séquences de passages.

Dans la zone 2, il est possible d'assigner un nom au parcours.

La zone **3** contient la liste des passages (postes externes équipés de contrôle d'accès) présents sur l'installation.

Sélectionner le passage à inclure dans le parcours et appuyer sur la touche "**Ajouter**", le passage sélectionné se déplacera sur la fenêtre de droite contenant les passages associés au parcours ; pour éliminer un passage de la liste, le sélectionner et appuyer sur la touche "**Supprimer**".

Pour ajouter la permission à la liste, appuyer sur "Enregistrer".

XiP



bρţ

Plages horaires

Plages horaires		
	Detaut	Ajouter
HORS HORAIRE MATIN		Modifier
HORS HORAIRE SOIR		Supprimer
HORAIRE BUREAU		V-FV
Nom Matin 07h00 - 13h00		
3 Heure début 7 + 0 +		
Heure fin 13 + 0 +		
Enregistrer		

En appuyant sur la touche "Ajouter" (1), sur la fenêtre "Plages horaires", il est possible de créer des plages horaires d'accès.

Dans la zone (2), il est possible d'assigner un nom à la plage horaire. Dans la zone (3) insérer la durée souhaitée.

Pour ajouter la plage horaire à la liste, appuyer sur "Enregistrer".

Programmes hebdomadaires

Programme		Défaut	Ajouter
TOUS LES JOURS		\checkmark	Modifier
DU LUNDI AU VEN	IDREDI		Supprime
WEEK-END			Supprinte
LANDAD	2		
Nom 🜸 Mercredi et	: Jeudi		

En appuyant sur la touche "Ajouter" (1), sur la fenêtre "Programmes hebdomadaires", il est possible de créer des programmes hebdomadaires d'accès.

Dans la zone (2), il est possible d'assigner un nom au programme hebdomadaire. Dans la zone (3), sélectionner les jours qui composent le programme hebdomadaire.

Pour ajouter le programme hebdomadaire à la liste, appuyer sur "Enregistrer".



oρj

		Modifie
		Supprim
V		Supprint
		$\mathcal{T} \setminus X \setminus$
Accès Non permis v	3//////////////////////////////////////	
Ajouter-> 5 24/12		
- Supprimer 25/12	<	
CT-T-T		
1++1		
LT-	WINK	
	Accès Non permis Ajouter-> 5 24/12 25/12	Accès Non permis Ajouter-> 24/12 25/12 25/12

En appuyant sur la touche "Ajouter" (), sur la fenêtre "Jours fériés", il est possible de créer des groupes de jours pendant lesquels l'accès est nié ou permis.

Dans la zone 2, il est possible d'assigner un nom au groupe de jours (jours fériés).

En cliquant dans la zone 3, il est possible de choisir si dans le groupe de jours créé l'accès est permis ou nié. En cliquant dans la zone 4 on a à disposition un calendrier sur lequel sélectionner les jours souhaités. Appuyer sur la touche 5 pour ajouter le jour choisi au groupe de jours fériés.

Les jours fériés ajoutés avec le flag sur la case **"Tous les ans"** sélectionnée seront considérées comme valides chaque année.

Pour ajouter le groupe de jours fériés à la liste, appuyer sur "Enregistrer".

Si le groupe de jours fériés ajouté contient des jours pendant lesquels l'accès est permis (③), dans la liste des groupes de jours fériés la case "Accès permis" se présente comme sur la figure.

FR

71



) Permissions

		Défaut	Ajouter
EURORAC EST			Modifie
EURORAC EURORAC			Supprime
EURORAC OUEST			Supprint
-cuilo permi			
Nom * Préposés à la mar	ut. Alfatech		
Nom * Préposés à la mar 3 Parcours	ut. Alfatech	Plages horaires TOUTE LA JOURNÉE V	

En appuyant sur la touche "Ajouter" (), sur la fenêtre "Permissions", il est possible de créer une combinaison de : parcours, plages horaires, programmes hebdomadaires et jours fériés qui composeront les caractéristiques de la permission.

Dans la zone 2, il est possible d'assigner un nom à la permission.

Les différentes fenêtres déroulantes présentes dans la zone ③ permettent de sélectionner les caractéristiques de la permission en utilisant des paramètres précédemment programmés.

Pour ajouter le groupe de jours fériés à la liste, appuyer sur "Enregistrer".
Exemple d'application de contrôle des accès

Description de l'installation

Supposons de devoir programmer le contrôle du complexe illustré à la figure si-dessous, composé de deux immeubles destinés à des bureaux et un parking clôturé et divisé par les entrées piétonnières. De couleur rouge sont illustrés les dispositifs de contrôle des accès positionnés à hauteur de chaque passage.



Demandes du commettant

- Permettre l'accès piétonnier des entrées piétonnières à la cour interne des immeubles à tous les employés des deux entreprises, mais faire en sorte qu'ils ne puissent accéder qu'aux entreprises d'appartenance
- Permettre l'accès de n'importe quel passage seulement aux dirigeants n'importe quel jour de l'année
- Permettre l'accès au personnel de service uniquement après l'horaire des bureaux sans passer par les entrées EST et OUEST
- Comme exception aux jours fériés établis, permettre l'accès des employés de Eurorac uniquement le matin de la veille de noël

FR



Programmation



Après avoir créé et programmé l'installation moyennant le logiciel PCS-Xip en l'équipant de tous les postes externes avec des lecteurs RFID et des postes internes nécessaires comme illustré dans l'image, procéder à la programmation du contrôle des accès moyennant ETIXip.

Groupe	Défaut
DIRIGEANTS ALFATECH	
DIRIGEANTS EURORAC	
EMPLOYÉS ALFATECH	
EMPLOYÉS EURORAC	
OUVRIERS NETTOYAGE	



Pour l'exemple en question, nous commençons par la création d'une série de **"Groupes**" qui serviront à contenir des ensembles logiques d'utilisateurs.

	Détails utilisateur		
Nom de famille 🕴	Oregliani	Nom	Giuseppe
Société	Alfatech	Département	Ventes
Chef de service	Leonzi Giacomo	Immeuble	Sud
Numéro de téléphone		Activée	Oui 🔻
Nom groupe	EMPLOYÉS ALFATECH	•	
Valide depuis	01/01/2009	0	
Non plus Valide depuis	31/01/2021 📰 0 📥	0	
Code badge		Code dé	****



à l'utilisateur, position-

bpţ





ner le curseur à hauteur de l'espace "Code badge" ; raccorder au PC un lecteur et approcher le badge pour enregistrer le code à destiner à l'utilisateur. Il est aussi possible d'assigner un code numériques à l'utilisateur en l'écrivant dans l'espace "Code clé" au cas où le poste externe serait équipé de clavier.

	Détails parcours		
Nom parcours	PERSONNEL DE SERVICE ENTRÉE EST ENTRÉE OUEST	Ajouter-> <- Supprimer	ENTRÉE PARKING ENTRÉE PIÉTONNIÈRE ENTRÉE FURORAC ENTRÉE ALFATECH SORTIE PARKING
	Enregistrer		

	Détails parcours		
lom parcours	PARKING IN OUT		
	ENTRÉE EURORAC	Ajouter->	ENTRÉE PIÉTONNIÈRE
	ENTRÉE EST	<- Supprimer	SORTIE PARKING
	ENTRÉE OUEST		
	Enregistrer		

R)

Nous créons des parcours en tenant compte des exigences du commettant.

Nous créons par exemple un parcours dédié au personnel de service permettant au personnel de passer à travers les passages suivants :

entrée parking, sortie parking, entrée piétonnière, entrée eurorac, entrée alfatec.

Les permissions ne doivent pas (comme nous le verrons par la suite) être nécessairement construites sur les exigences d'un groupe d'utilisateurs ; nous pouvons par exemple créer une permission pour l'accès à la cour piétonnière uniquement des entrées EST et OUEST.

iste des parcours utilisés dans l'exemple							
		Pas	sages à traver	s lesquels le p	assage est per	mis	
NOM PARCOURS	ENTRÉE EST	ENTRÉE OUEST	ENTRÉE PIÉTONNIÈRE	ENTRÉE ALFATECH	ENTRÉE EURORAC	entrée Parking	SORTIE PARKING
Parking IN OUT							
Personnel de service							
Alfatech							
Eurorac							



Nom	TOUTE LA JOURNÉE			
HeureDébut	0	▲ 0		
Heure fin	23	★ 59		

Nom	HORS	HORAIRE S	DIR
HeureDébut	19	• 0	
Heure fin	23	★ 59	

Jours Lundi Mardi

Nom	HORAIRE BUREAU			
HeureDébut	0	♦ 0 ♦		
Heure fin	19	♠ 0 ♠		

Nom	UNIÇ	UEMENT MA	TIN	
eureDébut	7	▲ 0		
Heure fin	13	● 0		

🔄 Jeudi 🔄 Vendredi 🗹 Samedi 🗹 Dimanche

(0)	

Nous créons des plages horaires d'accès aux établissements.

Nom ∗	TOUS LES J	OURS					
Jours	🖌 Lundi	Mardi	Mercredi	✔ Jeudi	Vendredi	Samedi	V Dimanche
Nom 🜸	DU LUNDI A	AU VENDREDI					
Jours	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche

Mercredi

Nous créons des programmes hebdomadaires d'accès aux établissements.

Jours fériés	Défaut	Accès permis
FÊTES COMMANDÉES		
JOURS FÉRIÉS EURORAC		
JOURS FÉRIÉS ALFATECH		
AUCUN JOUR FÉRIÉ	\checkmark	
UNIQUEMENT VEILLE DE NOËL		\checkmark



Nous créons des regroupements de jours pendant lesquels l'accès est nié ou permis.

Permissions	Défaut
ACCÈS AU PARKING	
ACCÈS ALFATECH	
ACCÈS EURORAC	
DIRIGEANTS ALFATECH	
DIRIGEANTS EURORAC	
PERSONNEL DE SERVICE	
UNIQUEMENT MATIN VEILLE	
THATHAB / / X X/X///	

ð

Il est maintenant possible de créer des permissions en composant les éléments selon les exigences : "Parcours", "Plages horaires", "Programmes hebdomadaires", "Jours fériés".



La première demande du commettant est de permettre l'accès piétonnier à la cour interne des immeubles à tous les employés des deux entreprises depuis les entrées piétonnières, mais de faire en sorte qu'ils ne puissent accéder qu'aux entreprises d'appartenance ; pour satisfaire ces demandes, nous créons les permissions suivantes :

Pare	cours	ALFATECH	▼ PI	lages horaires	HORAIRE	BUREAU	•
Pro	grammes h	hebdomadaires	DU LUNDI AU VENDRE	DI V Jou	rs fériés JO	OURS FÉRIÉS ALI	FATECH
<u> </u>							
1/-				X	/ ~ /	/ ////	
om 🐐 ACC	CÈS EUROI	RAC	17-1-12		$\langle \mathcal{A} \rangle$		

La deuxième demande du commettant est de permettre l'accès depuis n'importe quel passage uniquement aux dirigeants n'importe quel jour de l'année ; pour satisfaire ces demandes, nous créons les permissions suivantes :

	Parcours Parking IN E	T OUT	Plages horaires	TOUTE LA JOURNÉE	•
K	Programmes hebdomadaires	TOUS LES JOURS	Jou	rs fériés AUCUN JOUR FÉRIÉ	
om 🛛	DIRIGEANTS ALFATECH				XX
	Parcours ALFATECH		Plages horaires	TOUTE LA JOURNÉE	-
	Programmes hebdomadaires	TOUS LES JOURS	Jou	rs fériés AUCUN JOUR FÉRIÉ	
om ¥	DIRIGEANTS EURORAC	-1-1-1-			Ъ.

La troisième demande du commettant est de permettre l'accès au personnel de service uniquement après l'horaire des bureaux sans passer par les entrées EST et OUEST ; pour satisfaire cette demande, nous créons la permission suivante :

Nom	* PERSONNEL	DE SERVICE		t	\times		
	Parcours	PERSONNEL	DE SERVICE	•	Plages horaires	HORS HORAIRE SOIR	•
X	Programmes	hebdomadaires	DU LUNDI A	U VEND	Jour	rs fériés FÊTES COMMAN	DÉES 🗸 🗸

La quatrième demande du commettant est de permettre l'accès des employés de Eurorac uniquement le matin de la veille de noël ; pour satisfaire cette demande, nous créons la permission suivante :

Nom 😽	UNIQUEMENT	MATIN VEILLE	1744	\times		XXXXX
	Parcours	EURORACH		Plages horaires	UNIQUEMENT MATIN	
	Programmes h	nebdomadaires	TOUS LES JOURS	Jou	rs fériés UNIQUEMENT VI	



8

Il ne reste qu'à assigner les "Permissions" créées aux "Groupes" pour satisfaire pleinement les demandes du commettant en procédant de la manière suivante.



Remarque :

78

Celui illustré n'est qu'un exemple ; il est évident qu'avec les éléments à disposition et dûment composés il est possible de satisfaire tout type d'exigence.

📁 Logs



Évènements		f - f - f	H T H X		XXX XXX
Type évènement N Intervalle Bloc N	'importelequel				
Sommaire	Date	Type évènement	Bloc	Dispositif source	Description
7	2009/11/30 19:34:59	Stato varco	ETI/XIP 4	262401	Stato varco: porta aperta
6	2009/11/30 19:34:57	Stato varco	ETI/XIP 4	262401	Stato varco: porta chiusa
5	2009/11/30 19:34:56	Stato varco	ETI/XIP 4	262401	Stato varco: porta aperta
4	2009/11/30 16:34:44	Stato varco	ETI/XIP 1	65793	Stato varco: porta aperta
3	2009/11/30 16:34:42	Stato varco	ETI/XIP 1	65793	Stato varco: porta chiusa
2	2009/11/30 15:19:36	Controllo accessi	ETI/XIP 5	2	sabotaggio ;

La fenêtre "Évènements" présente un rapport détaillé des évènements qui ont intéressé l'installation, la zone 1 permet de focaliser la recherche sur des évènements générés par une source spécifique 2, dans un intervalle de temps déterminé 3 et depuis un bloc spécifique de l'installation 4.

Type évènement	module réseau		- 2	
Intervalle	04/04/2010		19/10/2010	3
Bloc	Bloc EST	Ó	• •	
	Chercher			

🚨 🕕 Logs



En appuyant sur la touche "**Récupérer**" **6** correspondant à la section intéressée, il est possible d'obtenir des fichiers moyennant lesquels l'assistance technique peut remonter à l'origine des éventuels problèmes.

XiP

Xip

Administration

🚯 Logiciel et configuration

Version software	2.03-B1.03	
	Demande licence	
Description	1	
ava K	Demander Enregistrer	
	Mise à jour firmware via HTTP	
	Mise à jour firmware via HTTP Upload firmware 2	
	Mise à jour firmware via HTTP Upload firmware 2 Configurations par défaut CA	
	Mise à jour firmware via HTTP Upload firmware 2 Configurations par défaut CA Configurations par défaut XIP et CA	

La fenêtre "Logiciel et configuration" permet de mettre à jour la version firmware ou de réinitialiser partiellement ou totalement le dispositif.

Au point **1**, il est possible de demander des licences supplémentaires à Bpt, en tapant tout simplement la description de la demande et en appuyant sur la touche "**Demander**" ; un fichier à enregistrer sur le propre PC et à envoyer via mail sera généré.

Après avoir demandé su service technique BPT la version mise à jour du firmware, appuyer sur la touche 2, sélectionner le fichier et procéder avec l'upload (téléchargement).

En appuyant sur une des touches (3), la section correspondante sera reportée à l'état de défaut (toutes les configurations programmées seront perdues).

FR



CONFIGURATIE VAN DE PC Pag.	82
CONFIGURATIE VAN DE GATEWAY ETI-XIP	84
Toegang tot de configuratiepagina	84
Set-up	85
Gegevens	85 85
Ethernetparameters	86
Statistieken	86
Datum en tijd	86
Login en password veranderen.	87
Set-up multimedia	87
Set-up Master/Slave.	88 88
Topgangecontrolo	01
Toestemmingen creëren	91
Gebruikers	92
Groepen	93
Parcoursen	95
lijdspannes	96
Feestdagen	90 97
Toestemmingen	98
Voorbeeld van de toegangscontrole.	99 99
Verzoeken van de opdrachtgever	99
Programmeren	100
Logs	105
Gebeurtenissen Logs	105 105
Beheer	106 106





CONFIGURATIE VAN DE PC

Voordat u start met de configuratie van het systeem, moet de pc geconfigureerd worden zodat hij een correcte verbinding tot stand kan brengen met de gateway Eti-Xip wanneer de aansluiting is uitgevoerd. De minimumvereisten van de pc zijn als volgt:

- Windows XP of hoger

- Adobe Flash Player 10

Start de pc en handel als volgt:



LAN or High-Speed Internet

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram "Netwerkverbindingen".

Op het menu, klik op het pictogram "Eigenschappen".

Selecteer "LAN-verbinding" en klik met de rechtermuisknop op "Eigenschappen".

NL



Internet Protocol (TCP/IP) Prope	Internet Protocol (TCP/IP) Properties 🛛 🔹 🔀					
General						
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator					
Obtain an IP address automatically						
• Use the following IP address:						
IP address:	192.168.1.3					
Subnet mask:	255.255.255.0					
Default gateway:	· · ·					
Obtain DNS server address auton	natically					
• Use the following DNS server add	resses:					
Preferred DNS server:						
Alternate DNS server:	· · ·					
	Advanced					
	OK Cancel					

Selecteer "Internetprotocol (TCP/IP)" en klik op "Eigenschappen".

XIP

Selecteer op dit scherm "Het volgende IP-adres gebruiken" en vul de velden in als volgt:

IP-adres: 192.168.1.3 Subnet mask: 255.255.255.0

Als u op OK klikt, is uw pc klaar om met de gateway Eti-Xip te communiceren.



CONFIGURATIE VAN DE GATEWAY ETI-XIP

Toegang tot de configuratiepagina

Om toegang te krijgen tot de configuratiepagina van de interface-module, dient u op de browser die u normaal gebruikt het volgende adres in te tikken: http://**192.168.1.2**

Aanmelden	-+++
Username	Installer
Password	*****
Aanmelden	

Na enkele seconden verschijnt de configuratiepagina. U dient een username en password in te voeren.

Er zijn twee verschillende profielen, één voor de installateur en één voor de gebruiker. De in de fabriek ingestelde verificatiegegevens zijn als volgt:



Profiel installateur Username: installer Password: 112233



Profiel gebruiker Username: user Password: user

Opmerking

De installateur heeft toegang tot alle configuratiepagina's. De gebruiker heeft alleen toegang tot de pagina's die gemerkt zijn met het pictogram Gebruiker.

pet XIP		ETI/XIP
Home	V	Velkom
XIP-systeem	Datum	02/08/2011
► Coregangscontrole	Uur	11:00
	Type apparaat	slave
Beheer	Status verbindingen	ok
	Actieve verbindingen	
	IP-adres	192.168.1.8
	Netmask	255.255.255.0
	Port	80



🚺 Set-up



Gegevens



间 Set-up netwerk



Voer het IP-adres in dat u heeft gekozen voor dit toestel en het bijbehorende netmask. Voer indien nodig in het onderstaande veld ook de Default Gateway in voor het gekozen subnetwerk.

De andere gegevens op het scherm dienen om het toestel te kunnen identificeren in het netwerk.

Met "Https" geactiveerd wordt er een versleuteld communicatiekanaal (SSL) gecreëerd tussen de browsers, de eventuele portier en de server door middel van een uitwisseling van certificaten. Om de certificaten te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor dit soort communicatie, druk op de knop **1**.

\Lambda Let op!

Nadat u de netwerkparameters heeft gewijzigd en op de knop "Bewaren" drukt, wordt de verbinding met het toestel verbroken. Om opnieuw een verbinding tot stand te brengen kan het noodzakelijk zijn om de pc te configureren zoals eerder vermeld.



Ethernetparameters

Ethernetparameter	s	H	KK XXX
	Poort 1		Poort 2
Snelheid	AUTO V	Snelheid	AUTO
MDI-X	AUTO MDI-X	MDI-X	AUTO MDI-X
Huidige modaliteit	100 FULL	Huidige modaliteit	10 HALF
Status link	UP	Status link	DOWN
			Bewaren

Met dit scherm kunt u een "geavanceerde" configuratie uitvoeren van de parameters van de ethernetpoorten, alsook informatie verstrekken over de status van de communicatie en de ethernetpoorten.



Statistieken

Statistieken	MIB	Courters (port 1)	MIB Courters (port 2)
Ethernet byt	es tx	4441327	
Ethernet byt	es rx	240192	
Ethernet erro	ors tx	0	
Ethernet erro	ors rx	0	
CAN fram	es tx	471	
CAN fram	es rx	0	
CAN frames e	rrors	0	

Het scherm bevat statistische gegevens met betrekking tot het verzenden en ontvangen gegevensverkeer op het ethernetnetwerk of BPTgegevensnetwerk. Deze gegevens kunnen nuttig zijn voor "diagnostieke" doeleinden.



💄 🔖 Datum en tijd



In dit venster kunt u de juiste datum, tijd en tijdzone instellen, en eventueel het regelen van deze gegevens afhankelijk te maken van de NTP-server.

NL



👢 🔒 Login en password veranderen

Login en password veranderen	4-+	-HARAK	
	Installateur		Gebruiker
Huidige username	Installer	Huidige username	
Nieuwe username	Installatore	Nieuwe username	
Huidig password	*****	Huidig password	
Nieuw password	*****	Nieuw password	
Het nieuwe password invoeren	*****	Het nieuwe password invoeren	
Bewaren		Bewaren	
		N K K K L L L L L L	XXXXXXXXXXX
X	$\langle \rangle \langle \rangle$		X HOW YE FLATI

Met dit scherm kan de installateur zijn eigen username en password wijzigen, alsook dat van de gebruiker.

De gebruiker kan alleen zijn eigen username en password wijzigen.

🝓 Set-up multimedia Set-up multimedia Video framerate [fps] 25 -Audio/video max. bitsnelheid [bps] 960K 🔻 I - Frame default(5) Videosysteem PAL - 4 Videocodec Beschikbare codecs A Ingeschakeld H264 CIF \checkmark Ingeschakeld Audiocodec Beschikbare codecs G711µ ~ G711A ~ Bewaren

Met dit scherm kunt u de parameters instellen voor de audio- en video- communicatie.

XiP

De parameters in het gebied ③ bepalen hoe het audio/videosignaal dat afkomstig is van de buitenposten wordt omgezet van analoog naar digitaal voordat het naar het LAN-netwerk wordt gestuurd.

(a) keuze van het video-transmissiesysteem dat in de installatie wordt gebruikt.

5 keuze van de audio/video-codecs.



🔁 Xip-systeem

Set-up Master/Slave

In een installatie die de aanwezigheid voorziet van meerdere gateways ETI-Xip moet een ervan noodzakelijkerwijs de master zijn en als eerste worden geprogrammeerd.

▲ Let op!

De set-up van de communicatiemethode "SSL" (Secure Sockets Layer) moet dezelfde zijn op alle toestellen van de installatie.

JUUILLII	master 🗸					
IP-adres van de master	192.168.71.252					
Poort master	20050	1				
Adres BPTL3 master	131072	1-1				
IP-adres van de back-up	192.168.71.253					
Poort back-up	20050	2				
BPTL3-adres back-up	0					
	Beschrijving	IP-adres	BPTL3-adres	Status	Back-up	Toevoeger
			65536			
	ETI_XIP OVEST	192.168.71.251	00000	-	-	Verwijdere
	ETI_XIP OVEST	192.168.71.251 192.168.71.253	0	•	✓	Verwijdere

In het bovenste gedeelte van het venster () kunt u een poort kiezen waarmee de slaves met de master ETI-Xip communiceren. Voer in de ruimte () de poort in waarmee de slaves met de eventuele back-up communiceren wanneer de verbinding met de master tijdelijk onderbroken is (voor beide velden gaat het toegestane bereik van 20050 tot 20166).

Met de tabel **3** kunt u de ETI-Xip slaves toevoegen (indien aanwezig) die deel uitmaken van de installatie. Druk hiervoor op de knop **4 "Toevoegen**".

Een nieuwe slave toev	voegen	×
Beschrijving 🐐	ETI_XIP OVEST	
IP-adres	192.168.71.251	
	Bewaren	

Voer in het venster dat verschijnt de ETI-Xip slave in (het IPadres is niet verplicht en wordt automatisch bepaald door de master).

Beschrijving	IP-adres	BPTL3-adres	Status	Back-up	Toevoegen
ETI_XIP OVEST	192.168.71.251		-	₹5	Verwijderen
ETI_Xip Nord	192.168.71.253		-		
					Bewaren
					XIXII

Wanneer alle slave-onderdelen aan de installatie zijn toegevoegd, dan is het mogelijk om ervoor te zorgen dan een ervan (waarvan het vakje "**Back-up**" is aangevinkt (5) voortdurend een back-up uitvoert van de master ETI-Xip.

Als de master gateway defect raakt, wordt hij vervangen door de back-up en de slaves communiceren ermee door de poort die omschreven is in punt (2).

Beschrijving	IP-adres	BPTL3-adres	Status	Back-up	Toevoegen
ETI_XIP OVEST	192.168.71.251	65536	-	✓	Verwijderen
ETI_Xip Nord	192.168.71.253	0	-		Bewaren
					XIX

Wanneer de andere ETI-Xip's geconfigureerd zijn, geeft de kolom "adres layer 3" het adres weer van de verbonden slaves en de kolom "Status" de status van de communicatie.

- Niet verbonden of bezig met verbinden (de duur om de verbinding tot stand te brengen is afhankelijk van de complexiteit van de installatie)
- Verbonden en volledig functionerend



Deuren en camera's

De tabel, weergegeven door een ETI master, geeft een overzicht van alle deuren die op de installatie zijn aangesloten en waarop ETI is aangesloten. Als de weergave gebeurt vanop een slave-module, dan worden alleen de deuren die aangesloten zijn op ETI weerggegeven.

Adres	Naam		Naam	toestel		Eigenschappen		
393473	Entrata Logistica		ETI 6			- RFID - video	>	
327970	Ingresso Dipende	enti Cin	ETI 5			- RFID - video)	
327971	Ingresso Visitato	ri Cin	ETI 5			- RFID - video)	
327969	Ingresso principa	le Cin	ETI 5			- RFID - video)	
459009	Targa audio SER	TEC	ETI 7	-SERTEC-		- video		
262401	Tecnoplast		ETI 4	ETI 4		- video		
327972	Telecamera Cinto)	ETI 5	ETI 5		- video		
65796	VIA CORNIA, 1/B		ETI 1	ETI 1		- RFID - keyboard - DDVC/08 - video		
65793	cancello		ETI 1	ETI 1		- RFID - video		
131329	ing.nord		ETI 2	ETI 2		- RFID - video		
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10

NL



NL

90 -



🔁 Toegangscontrole

Toestemmingen creëren

Dankzij de combinatie van 4 regels is het mogelijk om een reeks "toestemmingen" te definiëren:

Rarcoursen	Het geheel van deuren waarvoor toegang is verleend
🕔 Tijdspannes	Tijdspannes gedurende de dag waarin het mogelijk is om de gecontroleerde toegangen te betreden
(B) Wekelijkse programma's	De dagen van de week waarop de toegang toegestaan is
Feestdagen	De dagen van het jaar waarop de toegang NIET toegestaan is

A Let op!

In geval van installaties met meerdere servers, blijven de regels met betrekking tot de toegangscontrole onafhankelijk voor elke server. Zij moeten dus voor elke server worden ingevoerd.

Fase 1: de toestemming creëren

De vier regels worden gecombineerd en produceren een toestemming die geldig is wanneer de vier regels gecontroleerd zijn.



Bijvoorbeeld:

1) de plaat bevindt zich op het parcours

2) het tijdstip behoort tot de tijdspanne

3) de dag van de week maakt deel uit van het wekelijkse programma

4) de dag is niet geprogrammeerd als feestdag.

Fase 2: combinatie van toestemmingen in groepen



De combinatie van één of meerdere toestemmingen creëert een "Groep".

Fase 3: gebruikers creëren



Elke gebruiker krijgt, naast anagrafische gegevens, ook een cijfercode en een eventuele RFID-tag (kaart) of de code van de infrarode sleutel toegewezen. Elke gebruiker wordt in een "Groep" ondergebracht. Als een gebruiker zich identificeert met een kaart of een code en ten minste één van de toestemmingen van de groep waartoe de gebruiker behoort geldig is, dan wordt de toegang tot de zone gegarandeerd.

NL



Gebruikers

achternaam	_			groepen			
codo kaart	~		-	3. copon			
	Zoel	ken					
	Acht	ernaam	Naam		Groep 🔻	Default	Toevoeg
	SCHO	DONMAKER 1			SCHOONMAAKPERSONEEL		Wijzige
	SCHO	DONMAKER 2			SCHOONMAAKPERSONEEL		
	GALL	I	ETTORE		BEDIENDEN EURORAC		Verwijde
	VERD	DI	GIACOM	10	BEDIENDEN EURORAC		$\Box A \downarrow$
	ARAM	VCI	ROSA		BEDIENDEN ALFATECH		
	FRAM	ICHI	PATRIZI	0	BEDIENDEN ALFATECH		$X \rightarrow X$
	ALET	TE	FLORA		BEDIENDEN ALFATECH		
	GRO	SSI	MAURO		BEDIENDEN ALFATECH		34.0
	LEON	1ZI	GIACOM	10	BEDIENDEN EURORAC		
	NERI		RICCAR	DO	BEDIENDEN ALFATECH		247
Achte	rnaam 🗍	Details gebruik	er	Naam	Giuseppe		
	Bedrijf	Alfatech		Afdeling	Verkoop		
Afdeling	shoofd	Leonzi Giacomo		Gebouw	Zuid		
Telefoonnu	ummer		1 ~ 1	Actief	Ja 🔻 3		
Naam	groep	BEDIENDEN ALI	ATECH	• 4	1>		
Ivadin	vanaf	01/01/2009	0				
5 Geldig	in vanaf	31/01/2021	0				

Met het venster "Gebruikers" kunt u een aantal functies verrichten, zoals bijvoorbeeld gebruikers zoeken 1 op familienaam, kaartcode of de groep waartoe ze behoren. De gebruikers met 🗹 zijn gecreëerd met het programma PCS-Xip.

Door op de knop "**Toevoegen**" 2 te drukken is het mogelijk om nieuwe gebruikers toe te voegen, ze te activeren of uit te schakelen 3, ze aan een groep te koppelen 4, de geldigheidsperiode te bepalen van de toestemming 5 en hen eventueel een kaart, een toegangscode of een IR-sleutel toe te kennen 6. Met behulp van de desbetreffende knoppen 7 kunt u tevens gebruikers wijzigen of verwijderen.

pbl

😭 Groepen

MANAGERS EURORAC BEDIENDEN ALFATECH BEDIENDEN EURORAC SCHOONMAAKPERSONEEL Details groep Details groep Toestemmingen groep 2 Naam © Onderhoudspersoneelinstallaties Bedrijf Italimpianti Afdeling Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief Ja v 3					Toerocy
MARAGENS EURORAC BEDIENDEN ALFATECH BEDIENDEN EURORAC SCHOONMAAKPERSONEEL Details groep Details groep Details groep Toestemmingen groep 2 Naam * Onderhoudspersoneelinstallaties Bedriff Italimpianti Afdeling Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief Ja v 3	MANAGERS ALFATECH				Wijzige
BEDIENDEN ALFATECH BEDIENDEN EURORAC SCHOONMAAKPERSONEEL	MANAGERS EURORAC				Verwijde
Details groep Details groep Details groep Details groep Details groep Details groep Image: Imag	BEDIENDEN ALFATECH				
Details groep Details groep Details groep Details groep Toestemmingen groep Naam * Onderhoudspersoneelinstallaties Bedrijf Italimpianti Afdeling Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief Ja v 3	SCHOONMAAKDEDSONI				λ / λ
Details groep Details groep Details groep 2 Nam * Onderhoudspersoneelinstallaties Bedrijf Italimpianti Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief Ja	SCHOUNMAAKPERSUNE	EL			XXX
Details groep Details groep Toestemmingen groep 2 Naam * Onderhoudspersoneelinstallaties Bedrijf Italimpianti Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief Ja					$\Delta \Delta$
Details groep Details groep 2 Naam Onderhoudspersoneelinstallaties Bedrijf Italimpianti Afdeling Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief Ja (3) (4)					
Details groep Details groep Toestemmingen groe					17-1
Details groep Details groep Toestemmingen groep To					
Details groep Details groep Toestemmingen groep 2 Naam * Onderhoudspersoneelinstallaties Bedrijf Italimpianti Afdelingshoofd Rigori Elio Gebouw					7+7
Bedrijf Italimpianti Afdeling Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief	Details groep Details groep	Toes	temmingen groep 4		
Afdelingshoofd Rigoni Elio Gebouw Telefoonnummer 0421 33333xx Actief	Details groep Details groep	Toes	temmingen groep		
Telefoonnummer 0421 33333xx Actief Ja 🗸 3	Details groep Details groep 2 Na Bec	Toes nam * drijf	temmingen groep 4 Onderhoudspersoneelinstallaties Italimpianti	Afdeling	
	Details groep Details groep 2 Na Bec Afdelingsho	Toes aam * drijf oofd	temmingen groep 4 Onderhoudspersoneelinstallaties Italimpianti Rigoni Elio	Afdeling	

Door op de knop "Toevoegen" (1) te drukken, kunt u op het scherm "Groepen" creëren waaraan u gebruikerscategorieën kunt koppelen.

In het gebied 2 kunt u een naam geven aan een groep en eventueel andere nuttige informatie toevoegen. Het is ook mogelijk om de hele groep te activeren of uit te schakelen 3.

Opmerking:

Alleen datgene wat zich in de vakjes met een rood sterretje bevindt verschijnt op de menu's van de andere programmeringsvensters.

NL

XiP



Details groep	Toestemmingen groep			
5				
EURORAC OOST		Toevoegen ->	ALTIJD GEEN FEESTDAG	
EURORAC EURORAC				
EURORAC WEST		<- verwijderen		
EURORAC PARKEERP	PLAATS			
EURORAC VOETGAN	GERS			
GEBRUIKER AI FATEO	н			
C				∇V

Selecteer het venster "Toestemmingen groep" 4.

Om een of meerdere toestemmingen te koppelen aan een geselecteerde groep, handel als volgt: Selecteer de gewenste toestemming van de lijst **5** en druk op de knop **"Toevoegen**". De geselecteerde toestemming verplaatst zich naar het rechtervenster met de toestemmingen die aan de groep gekoppeld zijn. Om een toestemming van de lijst te verwijderen, selecteer hem en druk op de knop **"Verwijderen**".

Om de groep aan de lijst toe te voegen, druk op "Bewaren".

NL

94



Parcoursen		Default	Toevoege
ALFATECH			Wijzigen
EURORAC			Verwijden
INGANG OOST			Verwijder
INGANG WEST			$f \setminus X$
INGANG PARKE	ERPLAATS		
VOETGANGERS	SINGANG		$\Lambda \Lambda \Lambda$
OVERAL			
GEB ALFATECH	l		+++
GEB EURORAC	н		
Naam parcours	* Dienstpersoneel		
Naam parcours	Dienstpersoneel PE INGANG OOST	3 Toevregen - 4 PE INGANG PARKEE	ERPLAATS
Naam parcours	Dienstpersoneel PE INGANG OOST PE INGANG WEST	Be Ingang Parker PE Ingang Varker PE Ingang Varker	ERPLAATS ANGERS
Naam parcours	Dienstpersoneel PE INGANG OOST PE INGANG WEST PE INGANG EUROPAC PE INGANG ELFATECH	3 Toevoegen -> 4 PE INGANG PARKEE <- Verwijderen	ERPLAATS ANGERS

Door op de knop "Toevoegen" 1 te drukken, kunt u op het scherm "Parcoursen" parcoursen creëren door deursequenties bij elkaar te brengen.

In het gebied 2 kunt u een naam geven aan het parcours.

Het gebied (3) bevat de lijst met toegangen (buitenposten uitgerust met toegangscontrole) die in de installatie aanwezig zijn.

Selecteer de opening die u aan het parcours wilt toevoegen en druk op de knop "**Toevoegen**". De geselecteerde opening verplaatst zich naar het rechtervenster met de openingen die aan het parcours gekoppeld zijn. Om een opening van de lijst te verwijderen, selecteer hem en druk op de knop "**Verwijderen**".

Om de toestemming aan de lijst toe te voegen, druk op "Bewaren".

XiP



pbl

Tijdspannes

Tijdspa	nnes	Default	Toevoege
ALLE DA	GEN	\checkmark	Wijzigen
BUITEN	DE UREN OCHTEND		Verwiiders
BUITEN	DE UREN AVOND		Verwijdere
KANTO	DRUREN		
Naam	Ochtend 07.00 - 13.00		
Uur begin			
Llur oindo			

Door op de knop "Toevoegen" (1) te drukken, kunt u op het scherm "Tijdspannes" tijdspannes met betrekking tot de toegang creëren.

In het gebied 2 kunt u een naam geven aan de tijdspanne. Voer de gewenste tijdspanne in in het gebied 3.

Om de tijdspanne aan de lijst toe te voegen, druk op "Bewaren".

📋 Wekelijkse programma's

Wiizigon
vvijzigen
onwiidoro
ciwijacie
e

NL

Door op de knop "Toevoegen" 1 te drukken, kunt u op het scherm "Wekelijkse programma's" wekelijkse toegangsprogramma's creëren.

In het gebied 2 kunt u een naam geven aan het wekelijkse programma. In het gebied 3 kunt u de dagen selecteren die tot het wekelijkse programma behoren.

Om het wekelijkse programma aan de lijst toe te voegen, druk op "Bewaren".



Feestdagen	Default	Toegang toegestaan	Toevoege
VERPLICHTE FEESTDAGEN			Wijziger
FEESTDAG EURORAC			Verwijder
GEEN FEESTDAG	\checkmark		
			$\mathcal{T} \setminus X \setminus$
		A CONTRACTOR AND A CONTRACT AND A CO	
Naam 🔹 Feestdag Alfatech	2 Toegang Niet toegestaan	<u>3</u>	
Naam * Feestdag Alfatech	Toegang Niet toegestaan 5 24/12	9	
Naam * Feestdag Alfatech 26/12/2009 Elk jaar	Coegang Niet toegestaan v Toevoegen -> 24/12 <- Verwijderen 25/12		
Naam * Feestdag Alfatech 26/12/2009	Toeyoegen -> 24/12 <- Verwijderen 25/12		
Naam * Feestdag Alfatech 26/12/2009	Toegang Niet toegestaan Toevoegen -> 24/12 <- Verwijderen		
Naam * Feestdag Alfatech 26/12/2009	Toegang Niet toegestaan Toevoegen -> 24/12 <- Verwijderen		
Naam * Feestdag Alfatech 26/12/2009	Toegang Niet toegestaan Toevoegen -> 24/12 <- Verwijderen		
Naam * Feestdag Alfatech 26/12/2009	Toegang Niet toegestaan Toevoegen -> 24/12 <- Verwijderen		

Door op de knop "**Toevoegen**" **1** te drukken, kunt u op het scherm "**Feestdagen**" dagengroepen creëren tijdens dewelke de toegang wordt geweigerd of niet is toegestaan.

In het gebied **2** kunt u een naam geven aan de dagengroep (feestdagen).

Als u in het gebied (3) klikt, kunt u selecteren of de toegang toegestaan of geweigerd is tijdens de gecreëerde dagengroep.

Als u in het gebied 4 klikt, verschijnt er een kalender waarop u de gewenste dagen kunt selecteren. Druk op de knop 6 om de gekozen dag toe te voegen aan de feestdagengroep.

De feestdagen waarvan het vakje "Elk jaar" 🗹 aangevinkt is, zullen elk jaar als geldig worden beschouwd.

Feestdagen	Default	Toegang toegestaan	Toevoegen
VERPLICHTE FEESTDAGEN			Wijzigen
FEESTDAG EURORAC			
FEESTDAG ALFATECH			verwijdere
GEEN FEESTDAG	\checkmark		\mathcal{K}
ALLEEN KERSTAVOND			

Om de feestdagengroep aan de lijst toe te voegen, druk op "Bewaren".

Als de feestdagengroep dagen bevat waarop de toegang toegestaan is (3), dan wordt de vakje "**Toe-gang toegestaan**" op de lijst met feestdagengroepen als volgt afgebeeld.



) Toestemmingen

	Derauit	Toevoege
EURORAC OOST		Wijzigen
EURORAC EURORAC		Verwijdere
EURORAC WEST		Vermjaen
Naam * OnderhoudspersoneelAlfate 3 Parcours ALFATECH	ch Tijdspannes DE HELE DAG V	

Door op de knop "**Toevoegen**" **()** te drukken, kunt u op het venster "**Toestemmingen**" een combinatie creëren van: parcoursen, tijdspannes, wekelijkse programma's en feestdagen, die samen de kenmerken van de toestemming uitmaken.

In het gebied 2 kunt u een naam geven aan de toestemming.

Met de verschillende vensters in het gebied 3 kunt u de kenmerken van de toestemming selecteren, waarbij u eerder geprogrammeerde parameters gebruikt.

Om de feestdagengroep aan de lijst toe te voegen, druk op "Bewaren".

98

Voorbeeld van de toegangscontrole

Beschrijving installatie

Veronderstel dat we de toegangscontrole moeten programmeren van het gebouwencomplex in de onderstaande afbeelding, dat bestaat uit twee gebouwen die dienst doen als kantoren en een omheinde parkeerplaats die gescheiden is van de ingangen voor de voetgangers.

De toestellen voor de toegangscontrole ter hoogte van elke ingang zijn rood gekleurd.



Verzoeken van de opdrachtgever

- Toegang verlenen aan voetgangers naar de binnenplaats van de gebouwen aan alle personeelsleden van beide bedrijven via de voetgangersingangen, maar ervoor te zorgen dat ze alleen toegang krijgen tot hun eigen bedrijf
- Uitsluitend aan managers toegang verlenen op elke dag van het jaar via om het even welke ingang
- Toegang verlenen aan het dienstpersoneel toegang na de kantooruren en zonder de ingangen OOST en WEST te gebruiken
- Als uitzondering op de ingestelde feestdagen, toegang verlenen aan de bedienden van Eurorac op de ochtend van 24 december



Programmeren



Nadat u de installatie heeft gecreëerd en geprogrammeerd met behulp van de software PCS-Xip en het heeft uitgerust met de nodige buitenposten met RFID-lezers en binnenposten zoals geïllustreerd, gaan we over tot het programmeren van de toegangscontrole met behulp van ETIXip.

Groep	Default
MANAGERS ALFATECH	
MANAGERS EURORAC	
BEDIENDEN ALFATECH	
BEDIENDEN EURORAC	
SCHOONMAAKPERSONEEL	



Voor het voorbeeld in kwestie beginnen we met het creëren van een aantal "Groepen" die zullen dienen.

	Details gebruiker		
Achternaam 🔹	Pregliani	Naam	Giuseppe
Bedrijf	Alfatech	Afdeling	Verkoop
Afdelingshoofd	Leonzi Giacomo	Gebouw	Zuid
Telefoonnummer		Actief	Ja 🔻
Naam groep	BEDIENDEN ALFATECH		
Geldig vanaf	01/01/2009	0	
liet langer geldig vanaf	31/01/2021 🗰 0 📥	0	
Code kaart		Code sleutel	****

Vervolgens creëren we alle "Gebruikers" die toegang krijgen tot de gebouwen en zorgen ervoor dat ze allemaal toegewezen worden aan een van de "Groepen" die we eerder hebben gecreëerd en de geldigheidsperiode van de toegang te specificeren.

bpţ





Om een kaart aan een gebruiker toe te wijzen, plaats de cursor op de plaats "Code kaart". Verbind een lezer aan de pc en houd de kaart ertegen om de code te lezen die u aan de gebruiker wilt toekennen.

Het is ook mogelijk om een cijfercode aan de gebruiker toe te kennen door deze in de ruimte "Code sleutel" te schrijven wanneer de buitenpost uitgerust is met een toetsenbord.

X





We creëren parcoursen, waarbij we rekening houden met de vereisten van de opdrachtgever.

We creëren bijvoorbeeld een parcours voor het dienstpersoneel, waarbij ze de volgende openingen mogen voorbijgaan:

ingang parkeerplaats, uitgang parkeerplaats, voetgangersingang, ingang eurorac, ingang alfatec.

Zoals u later zult zien, moeten de toestemmingen niet noodzakelijk gecreëerd worden op de behoeften van een groep gebruikers. We kunnen bijvoorbeeld een toestemming creëren voor de toegang tot de voetgangerszone via de ingangen OOST en WEST.

Lijst van de parcoursen die in het voorbeeld worden gebruikt							
	Deuren waarlangs doorgang is toegestaan						
NAAM PARCOURS	INGANG OOST	INGANG WEST	VOETGANGERS- INGANG	INGANG ALFATECH	INGANG EURORAC	INGANG PARKEERPLAATS	UITGANG PARKEERPLAATS
Parkeerplaats IN OUT							
Dienstpersoneel							
Alfatech							
Eurorac							

NL

XiP

Dagen

Naam	BUITEN	I DE UREN A	VOND
Uur begin	19	▲ 0	
Uur einde	23	\$ 59	

Naam	KANTOORUREN			
Uur begin	0	▲ 0		
Uur einde	19	● 0		

Naam	ALLEEN OCHTEND		
Uur begin	7	● 0	
Uur einde	13	€ 0	



We creëren nu tijdspannes voor de toegang tot de gebouwen.

Naam * ALLE DAGEN Dagen ✔ Maandag ✔ Dinsdag ✔	Woensdag	🖌 Donderdag 🖌 Vrijdag	✓ Zaterdag ✓ Zondag
Naam * VAN MAANDAG TOT VRIJDAG Dagen 🖌 Maandag 🗸 Dinsdag 🗸	Woensdag	🗹 Donderdag 🗹 Vrijdag	Zaterdag Zondag
Naam 🐐 WEEKEND		t t	/ /><< \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 🖌 Zaterdag 🖌 Zondag



We creëren wekelijkse programma's voor de toegang tot de gebouwen.

Feestdagen	Default	Toegang toegestaan
VERPLICHTE FEESTDAGEN		
FEESTDAG EURORAC		
FEESTDAG ALFATECH		
GEEN FEESTDAG	\checkmark	
ALLEEN KERSTAVOND		\checkmark



We groeperen de dagen tijdens dewelke de toegang geweigerd of toegestaan is.

Toestemmingen	Default
TOEGANG TOT DE PARKEERPLAATS	
TOEGANG ALFATECH	
TOEGANG ALFATECH	
MANAGERS ALFATECH	
MANAGERS EURORAC	
DIENSTPERSONEEL	
ALLEEN OCHTEND 24 DECEMBER	

ð

Het is nu mogelijk om de toestemmingen te creëren door de volgende elementen naar wens samen te stellen: "Parcours", "Tijdspannes", "Wekelijkse programma's", "Feestdagen".



	Parcours	ALFATECH	- I - I -	Tijdspannes	KANTO	ORUREN	•
	Makalikaa	ogramma's	VAN MAANDAG TOT	T VRIJDAG	Feestdagen	FEESTDAG ALFATECH	
	VIPKPIIKSP DI						
\sum	wekelijkse pr	$K \land A$			$\sim \times$		-
	wekenjkse pr						
	TOESANG D						
aam 3	* TOEGANG EL	IRORAC					\mathbb{X}

Het tweede verzoek van de opdrachtgever bestaat erin om uitsluitend aan managers op elke dag van het jaar toegang te verlenen via om het even welke ingang. Om aan dit verzoek te voldoen, creëren we de volgende toestemming:

	Parcours PARKEERPL	LAATS IN EN OUT	 +]	Tijdspannes	DE HE	LE DAG	•	
1)	Wekelijkse programma's	ALLE DAGEN			Feestdagen	GEEN FEESTDAG		ŀ
aam 🔹	MANAGERS ALFATECH	±11+	t	$\langle \chi \rangle$	\times			A
	Parcours ALFATECH		-	Tijdspannes	DE HE	LE DAG	-	
	Wekelijkse programma's	ALLE DAGEN		-	Feestdagen	GEEN FEESTDAG		

Het derde verzoek van de opdrachtgever bestaat erin om aan het dienstpersoneel alleen toegang te verlenen na de kantooruren en zonder de ingangen OOST en WEST te gebruiken. Om aan dit verzoek te voldoen, creëren we de volgende toestemming:

Naam 😽	DIENSTPERS	SONEEL		$+ \pm$	\sum	\times		
	Parcours	DIENSTPER	SONEEL		Tijdspannes	BUITE	N DE UREN AVOND	
X	Wekelijkse pr	rogramma's	VAN MAAI	NDAG TOT	VRIJDAG	Feestdagen	VERPLICHTE FEEST	DAGEN

Het vierde verzoek van de opdrachtgever bestaat erin om uitsluitend op de ochtend van 24 december toegang te verlenen aan bedienden van Eurorac. Om aan dit verzoek te voldoen, creëren we de volgende toestemming:

Naam 🛓	* ALLEEN OCHT	END 24 DECEMBE	R	t	$\langle \cdot \rangle \rangle$	$\langle \rangle \rangle$	$<\!\!<\!\!/$		X
TX.	Parcours	EURORAC		•	Tijdspannes	ALLEE	NOCHTEND	•	
	Wekelijkse pr	ogramma's	ALLE DAGEN		F	Feestdagen	ALLEEN KERST	AVOND	-

103

bρţ

XiP

8

De gecreëerde "Toestemmingen" moeten gekoppeld worden aan de "Groepen" om ten volle te voldoen aan het verzoek van de klant. Handel als volgt.



Opmerking:

Dit is slechts een voorbeeld. Uiteraard is het mogelijk om met de nodige elementen ter beschikking aan om het even welk verzoek te voldoen.

NL

Logs

🔞 Gebeurtenissen

Type gebeurtenis Wil	lekeurig 🔹				
Pauze					
Blok Wi	lekeurig 🔹				
Zo	eken	$\rightarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$			
nhoudsopgave	Datum	Type gebeurtenis	Blok	Brontoestel	Beschrijving
nhoudsopgave	Datum 2009/11/30 19:34:59	Type gebeurtenis Stato varco	Blok ETI/XIP 4	Brontoestel 262401	Beschrijving Stato varco: porta apert.
nhoudsopgave	Datum 2009/11/30 19:34:59 2009/11/30 19:34:57	Type gebeurtenis Stato varco Stato varco	Blok ETI/XIP 4 ETI/XIP 4	Brontoestel 262401 262401	Beschrijving Stato varco: porta aperto Stato varco: porta chiusa
nhoudsopgave	Datum 2009/11/30 19:34:59 2009/11/30 19:34:57 2009/11/30 19:34:56	Type gebeurtenis Stato varco Stato varco Stato varco	Blok ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4	Brontoestel 262401 262401 262401	Beschrijving Stato varco: porta apert. Stato varco: porta chiusa Stato varco: porta apert.
inhoudsopgave	Datum 2009/11/30 19:34:59 2009/11/30 19:34:57 2009/11/30 19:34:56 2009/11/30 19:34:44	Type gebeurtenis Stato varco Stato varco Stato varco Stato varco	Blok ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 1	Brontoestel 262401 262401 262401 65793	Beschrijving Stato varco: porta apert: Stato varco: porta chius: Stato varco: porta apert: Stato varco: porta apert:
Inhoudsopgave 7 6 5 4 3	Datum 2009/11/30 19;34;59 2009/11/30 19;34;57 2009/11/30 19;34;56 2009/11/30 16;34;44 2009/11/30 16;34;42	Type gebeurtenis Stato varco Stato varco Stato varco Stato varco Stato varco	Blok ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 4 ETI/XIP 1 ETI/XIP 1	Brontoestel 262401 262401 262401 65793 65793	Beschrijving Stato varco: porta apert. Stato varco: porta chius: Stato varco: porta apert. Stato varco: porta apert. Stato varco: porta chius:

Het scherm "Gebeurtenissen" bevat een gedetailleerde lijst van de gebeurtenissen die betrekking hebben gehad op de installatie. Met het gebied 1 kunt u het zoeken concentreren op gebeurtenissen die veroorzaakt zijn door een specifieke bron 2 in een bepaald tijdsinterval 3 en door een specifieke blok van de installatie 4.

ype gebeurtenis	network modu	le 🔻 2	
Pauze	04/04/2010	19/10/2010	3
Blok	Blok OOST	• 4	
	Zoeken		

🚨 🐽 Logs



Als u op de knop "Recupereren" drukt ⁽³⁾ die overeenkomt met de sectie waarin u bent geïnteresseerd, dan kunt u bestanden verkrijgen waarmee het technische servicecentrum de oorsprong van eventuele problemen kan opsporen.

NL

XiP

XIP

Beheer

💫 Software en configuratie

Versie software	2.03-B1.03
	Aanvraag licentie
Beschrijving	Aanvragen Bewaren
/ 1 2008	
	Bijwerken firmware via HTTP
	Bijwerken firmware via HTTP Uploaden firmware
	Bijwerken firmware via HTTP Uploaden firmware 2 Default-instellingen CA
	Bijwerken firmware via HTTP Uploaden firmware 2 Default-instellingen CA Default-instellingen XIP en CA

Met het venster "Software en configuratie" kunt u de firmwareversie bijwerken of het toestel volledig of gedeeltelijk resetten.

Op het punt **1** kunt u bijkomende licenties vragen aan Bpt door de beschrijving van uw verzoek in te tikken en op de knop "Aanvragen" te drukken. Fr wordt een bestand gecreëerd dat u op uw pc kunt bewaren en via e-mail kunt versturen.

Nadat u aan de technische dienst van BPT de bijgewerkte firmwareversie heeft gevraagd, druk op de knop 2), selecteer het bestand en begin met uploaden.

Door op een van de knoppen 3 te duwen, wordt de desbetreffende sectie opnieuw ingesteld op de default-waarden (alle geprogrammeerde instellingen worden gewist).

106

Avvertenze Le informazioni pubblicate nel presente manuale contengono diritti di Bpt S.p.a. o dei suoi fornitori e non possono essere riprodotte in qualsiasi maniera né trasmesse ad altri.

Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati nella riproduzione delle schermate e negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l'uso del prodotto Bpt S.p.a..

Eventuali aggiornamenti del presente documento sono disponibili sul sito www.bpt.it.

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto al fine di migliorarne le funzionalità. **Warnings** The information published in this manual is the copyright of Bpt S.p.A. or its suppliers and may not be reproduced in any way or supplied to other parties.

Unless otherwise specified, all references to companies, names, information and addresses used in the reproduction of the screens and the examples is purely fortuitous and serves the sole purpose of illustrating the use of the Bpt S.p.A. product.

Any updates of this documents can be found on the www.bpt.it website.

The manufacturer reserves the right to make any changes to the product to improve its functions.

Recommandations Les informations publiées dans ce manuel contiennent les droits de Bpt S.p.a. ou de ses fournisseurs et ne peuvent en aucune façon être reproduites ni transmises à d'autres.

Sauf cas contraire, chaque référence à des sociétés, noms, données et adresses utilisés dans la reproduction des pages-écran et dans les exemples est purement casuelle et a pour seul but d'illustrer l'utilisation du produit Bpt S.p.a..

Toute mise à jour du document présent sera disponible sur le site www.bpt.it.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit afin d'en améliorer les fonctionnalités.

Waarschuwingen De informatie in deze handleiding bevat rechten van Bpt S.p.a. of zijn leveranciers en mag op geen enkele manier worden gereproduceerd of doorgegeven aan derden.

Tenzij anders vermeld, is elke verwijzing naar maatschappijen, namen, gegevens en adressen die in de afbeeldingen en de voorbeelden gebruikt worden puur toevallig en dienen zij alleen om het gebruik van het product van Bpt S.p.a. te illustreren.

Eventuele bijgewerkte versies van dit document zijn beschikbaar op de site www.bpt.it.

De producent behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan het product om de werking ervan te verbeteren.



BPT S.p.A. a Socio Unico Via Cornia, 1 33079 Sesto al Reghena (PN)-Italy http: www.bpt.it e-mail: info@bpt.it



