



Settings for 3x12 Videophones
 Settaggi per videocitofoni 3x12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ON

Settings for 5412 Videophones
 Settaggi per videocitofoni 5412

1 2 3
 ON

1 2 3 4
 ON

Settings for 5418 Videophones
 Settaggi per videocitofoni 5418

1 2 3
 ON