

VIP
System

Video
videofonata | Comelit

Manuale tecnico accessorio pulsanti supplementari Art. 6332

Technical manual for additional buttons accessory Art. 6332

Manuel technique accessoire boutons supplémentaires Art. 6332

Technische handleiding accessoire extra drukknoppen Art. 6332

Technisches Handbuch für Zubehör Zusatztasten Art. 6332

Manual técnico del accesorio pulsadores auxiliares Art. 6332

Manual técnico do acessório botões adicionais Art. 6332

Техническое руководство по использованию дополнительных клавиш арт. 6332

Tamamlayıcı düğmeler aksesuarı teknik kılavuzu Kod. 6332

Instrukcja techniczna wyposażenia - dodatkowe przyciski o numerze katalogowym 6332

www.comelitgroup.com




Comelit[®]
Passion and Innovation



- (IT) Montaggio pulsanti supplementari Art. 6332
- (EN) Installing additional buttons Art. 6332
- (FR) Montage boutons supplémentaires Art. 6332
- (NL) Montage van de extra drukknoppen Art. 6332
- (DE) Einbau der Zusatz Tasten Art. 6332

- (ES) Montaje de los pulsadores auxiliares Art. 6332
- (PT) Montagem dos botões adicionais Art. 6332
- (RU) Монтаж дополнительных клавиш арт. 6332
- (TR) Tamamlayıcı düğmeler Kod. 6332
- (PL) Montaż dodatkowych przycisków o numerze katalogowym 6332



(IT) **Legenda**

- 👁️ Richiesta video / Autoaccensione (configurable da monitor o da Vip Manager)
- ☰ Pulsante menu
- ✓ Pulsante conferma
- ▲ ▼ Pulsante su / giù

(EN) **Legend**

- 👁️ Video request / Self-ignition button (can be configured from a monitor or Vip Manager)
- ☰ Menu button
- ✓ Confirm button
- ▲ ▼ Up / down button

(FR) **Légende**

- 👁️ Demande vidéo / Auto-allumage (configurable sur moniteur ou Vip Manager)
- ☰ Bouton menu
- ✓ Bouton de confirmation
- ▲ ▼ Bouton haut / bas

(NL) **Legenda**

- 👁️ Passieve beeldoproep / Beeldoproep (configureerbaar via de monitor of Vip Manager)
- ☰ Drukknop menu
- ✓ Drukknop Bevestigen
- ▲ ▼ Toets omhoog/omlaag

(DE) **Legende**

- 👁️ Video-Anforderung / Selbsteinschaltung (vom Monitor oder vom Vip Manager konfigurierbar)
- ☰ Menütaste
- ✓ Bestätigungstaste
- ▲ ▼ Taste auf / ab

(ES) **Legenda**

- 👁️ Solicitud de vídeo / autoencendido (configurable desde monitor o desde Vip Manager)
- ☰ Pulsador menú
- ✓ Pulsador de confirmación
- ▲ ▼ Tecla subir / bajar

(PT) **Legenda**

- 👁️ Pedido de vídeo / Acendimento automático (configurável de um monitor ou do Vip Manager)
- ☰ Botão menu
- ✓ Botão de confirmação
- ▲ ▼ Botão cima/baixo

(RU) **Спецификация**

- 👁️ Запрос видео/Самовключение (настройка через монитор или Vip Manager)
- ☰ Кнопка меню
- ✓ Кнопка подтверждения
- ▲ ▼ Кнопка "вверх/вниз"

(TR) **Sembollerin açıklanması**

- 👁️ Video isteği / Otomatik açılma (monitörden veya Vip Manager'dan yapılandırılabilir)
- ☰ Menü düğmesi
- ✓ Onay düğmesi
- ▲ ▼ Yukarı/aşağı düğmesi

(PL) **Legenda**

- 👁️ Żądanie wideo / Automatyczne włączenie (można konfigurować z monitora lub za pośrednictwem Vip Manager)
- ☰ Przycisk menu
- ✓ Przycisk potwierdzenia
- ▲ ▼ Przycisk góra/dół