



I **Attenzione:** il trasformatore art. 336842 deve rispettare le seguenti regole installative:

- deve essere installato solo in ambienti interni
- deve essere installato nei centralini predisposti per apparecchi DIN oppure in scatole di derivazione
- non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua

D **Achtung:** der Trafo Art. 336842 muss laut nachstehenden Anweisungen installiert werden:

- darf nur in Innenräumen installiert werden
- darf nur in Zentralen eingebaut werden, die für DIN Geräte geeignet sind oder es müssen in Abzweigdosen verwendet werden
- darf nur Wassertropfen oder -spritzer ausgesetzt werden

F **Attention:** le transformateur réf. 336842 doit respecter les règles d'installation suivantes:

- ne doit être monté que dans des espaces internes
- doit être monté dans des standards prévus pour appareils DIN ou dans des boîtes de dérivation
- ne doit pas être exposé à une stillation ou à des projections d'eau

GB **Warning:** transformer item 336842 must respect the following installation rules:

- it must only be installed indoors
- it must be installed in exchanges set up for DIN equipment or in junction boxes
- it must not be exposed to dripping or spraying water

E **Atención:** el transformador Art. 336842 debe respetar las siguientes normas de instalación:

- se debe instalar sólo al cubierto
- se debe instalar en centralitas predisuestas para aparatos DIN o en cajas de derivación
- no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua

NL **Let op:** Voor de transformator art. 336842 gelden de volgende installatievoorschriften:

- hij mag alleen in gesloten ruimtes geïnstalleerd worden
- hij moet in een voor DIN-toestellen voorbereide kast of in een aftakdoos geïnstalleerd worden
- hij mag niet aan waterdruppels en -stralen worden blootgesteld

P **Atenção:** para se instalar o transformador art. 336842 deve-se respeitar as seguintes regras:

- deve ser instalado somente nos interiores dos aposentos
- deve ser instalado nas centrais predispostas para aparelhos DIN ou então em caixas de derivação
- não deve ser exposto a estilicídio ou borrifos de água

GR **Προσοχή:** ο μετασχηματιστής είδ. 336842 πρέπει να τηρεί τους εξής κανόνες εγκατάστασης:

- πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- πρέπει να εγκατασταθεί σε προδιατεθειμένα κέντρα για συσκευές DIN ή σε κιβώτια διακλάδισης
- δεν πρέπει να εκθέτεται σε στάξιμο ή ψεκασμό νερού